

CONTRNO
WHITE ホワイト



585 00 001
27cmプレート
D-27 H-3.1 **¥1,600**



585 00 003
24cmプレート
D-24 H-2.8 **¥900**



585 00 004
21cmプレート
D-21 H-2.3 **¥750**



585 00 006
18cmプレート
D-18 H-2.1 **¥550**



585 00 008
15cmプレート
D-15 H-1.8 **¥500**



585 00 023 24.5cm/パスタボウル
D-24.5 H-4.4 **¥1,400**



585 00 018 15cmボウル
D-15 H-5 **¥550**



585 00 020 13cmボウル
D-13 H-4.3 **¥500**



585 00 044
31cmプラター
L-31 S-16.5 H-2.9 **¥2,500**



585 00 045
29cmプラター
L-29 S-15.5 H-2.7 **¥2,200**



585 00 046
27cmプラター
L-27.2 S-14.5 H-2.6 **¥1,900**



585 00 074
31cmワイドプラター
L-31.2 S-22 H-2.9 **¥2,800**



585 00 075
29cmワイドプラター
L-29 S-20.5 H-2.7 **¥2,500**



585 00 076
27cmワイドプラター
L-27.2 S-19.2 H-2.6 **¥2,100**



585 00 085
29cmベーカー
L-29.5 S-19.2 H-5.5 **¥3,300**



585 00 083
26cmベーカー
L-27 S-17.1 H-5 **¥2,800**



585 00 051 カプチーノカップ
L-12.4 S-9.5 H-6.8 C-250cc **¥800**
570 00 055 兼用ソーサー
D-15.3 H-2.1 **¥450**



585 00 052 コーヒーカップ
L-11.9 S-9 H-6.5 C-210cc **¥700**
570 00 055 兼用ソーサー
D-15.3 H-2.1 **¥450**



■コントルノ ブルー 31cmワイドプラター



585 08 001
27cmプレート
D-27 H-3.1 ¥1,800



585 08 003
24cmプレート
D-24 H-2.8 ¥1,100



585 08 006
18cmプレート
D-18 H-2.1 ¥650



585 08 074 31cmワイドプラター
L-31.2 S-22 H-2.9 ¥3,100



585 08 044 31cmプラター
L-31 S-16.5 H-2.9 ¥2,800



585 08 085 29cmペーカー
L-29.5 S-19.2 H-5.5 ¥3,500



585 08 023 24.5cmパスタボウル
D-24.5 H-4.4 ¥1,600



585 08 018 15cmボウル
D-15 H-5 ¥600



585 08 051 カプチーノカップ
L-12.4 S-9.5 H-6.8 C-250cc ¥900



585 08 052 コーヒーカップ
L-11.9 S-9 H-6.5 C-210cc ¥800

570 08 055 兼用ソーサー
D-15.3 H-2.1 ¥500

570 08 055 兼用ソーサー
D-15.3 H-2.1 ¥500

CONTRNO
MARRON マロン



585 06 001
27cmプレート
D-27 H-3.1 **¥1,800**



585 06 003
24cmプレート
D-24 H-2.8 **¥1,100**



585 06 006
18cmプレート
D-18 H-2.1 **¥650**



585 06 074 31cmワイドプラター
L-31.2 S-22 H-2.9 **¥3,100**



585 06 044 31cmプラター
L-31 S-16.5 H-2.9 **¥2,800**



585 06 085 29cmペーカー
L-29.5 S-19.2 H-5.5 **¥3,500**



585 06 023 24.5cm/パスタボウル
D-24.5 H-4.4 **¥1,600**



585 06 018 15cmボウル
D-15 H-5 **¥600**



585 06 051 カプチーノカップ
L-12.4 S-9.5 H-6.8 C-250cc **¥900**

570 06 055 兼用ソーサー
D-15.3 H-2.1 **¥500**



585 06 052 コーヒーカップ
L-11.9 S-9 H-6.5 C-210cc **¥800**

570 06 055 兼用ソーサー
D-15.3 H-2.1 **¥500**

CONTRNO
GREEN グリーン



585 07 001
27cmプレート
D-27 H-3.1 **¥1,800**



585 07 003
24cmプレート
D-24 H-2.8 **¥1,100**



585 07 006
18cmプレート
D-18 H-2.1 **¥650**



585 07 074 31cmワイドプラター
L-31.2 S-22 H-2.9 **¥3,100**



585 07 044 31cmプラター
L-31 S-16.5 H-2.9 **¥2,800**



585 07 085 29cmペーカー
L-29.5 S-19.2 H-5.5 **¥3,500**



585 07 023 24.5cm/パスタボウル
D-24.5 H-4.4 **¥1,600**



585 07 018 15cmボウル
D-15 H-5 **¥600**



585 07 051 カプチーノカップ
L-12.4 S-9.5 H-6.8 C-250cc **¥900**

570 07 055 兼用ソーサー
D-15.3 H-2.1 **¥500**



585 07 052 コーヒーカップ
L-11.9 S-9 H-6.5 C-210cc **¥800**

570 07 055 兼用ソーサー
D-15.3 H-2.1 **¥500**



■トリエステ 23.5cmリムスープボウル ■トリエステ 24.5cmプレート



580 00 002
27.5cmプレート
D-27.5 H-2.8
¥1,700



580 00 003
24.5cmプレート
D-24.8 H-2.4
¥900



580 00 005
23cmプレート
D-23.5 H-2.4
¥800



580 00 007
21.5cmプレート
D-21.8 H-2.2
¥700



580 00 008
19.5cmプレート
D-19.5 H-2
¥650



580 00 009
17cmプレート
D-17.5 H-1.9
¥550



580 00 011
16cmプレート
D-16 H-1.7
¥500



580 00 030
26.5cmリムスープボウル
D-26.8 H-4.7 ¥1,800



580 00 032
23.5cmリムスープボウル
D-23.8 H-5 ¥1,400



580 00 020
13cmボウル
D-13.5 H-7.5 ¥1,000



580 00 021
12cmボウル
D-12 H-6.8 ¥850



580 00 022
11cmボウル
D-11 H-6.2 ¥750



580 00 051 カプチーノカップ
L-12 S-9.5 H-6.8 C-250cc ¥900
580 00 055 兼用ソーサー
D-15.3 H-2 ¥500



580 00 052 コーヒーカップ
L-11.5 S-8.8 H-6.4 C-185cc ¥750
580 00 055 兼用ソーサー
D-15.3 H-2 ¥500



580 00 058 エスプレッソカップ
L-9.8 S-7.4 H-5.2 C-110cc ¥650
580 00 059 エスプレッソソーサー
D-12.6 H-1.7 ¥450

URBAN WHITE

アーバンホワイト



■アーバンホワイト 15cmプレート ■アーバンホワイト 16.5cmボウル ■アーバンホワイト 26cmリムスープ



507 00 031
31.5cmビザプレート
D-32 H-1.2 **¥4,000**

507 00 033
26cmビザプレート
D-26.5 H-1.2 **¥2,800**

507 00 000
31cmチョッププレート
D-31 H-3.2 ID-21.5 **¥3,100**

507 00 001
27.5cmディナープレート
D-27.8 H-2.8 ID-19.5 **¥1,700**

507 00 002
26cmディナープレート
D-26.2 H-2.8 ID-18.3 **¥1,400**



507 00 003
24.5cmミートプレート
D-24.5 H-2.7 ID-17 **¥850**

507 00 004
21cmデザートプレート
D-21 H-2.4 ID-14.5 **¥650**

507 00 005
19.5cmケーキプレート
D-19.5 H-2.2 ID-13.6 **¥600**

507 00 006
17cmプレート
D-17 H-2 ID-12 **¥500**

507 00 008
15cmプレート
D-15 H-1.8 ID-10.8 **¥450**



507 00 043
37cmリムプラター
L-37.5 S-26.4 H-4.5 **¥5,400**

507 00 044
35cmリムプラター
L-35.7 S-23.7 H-4.3 **¥4,800**

507 00 045
31cmリムプラター
L-32 S-22.8 H-4.2 **¥2,800**

507 00 046
27cmリムプラター
L-27.3 S-19.3 H-3.8 **¥1,900**

507 00 047
25cmリムプラター
L-25.9 S-17.5 H-3.3 **¥1,700**



507 00 074 30cmリムオーバルペーカー
L-30 S-19.5 H-7.5 **¥3,300**



507 00 075 27cmリムオーバルペーカー
L-27.2 S-17 H-6.5 **¥3,000**



507 00 077 25cmリムオーバルペーカー
L-25.5 S-15.8 H-6 **¥2,700**



507 00 081 30cmオーバルペーカー
L-30 S-21.3 H-5.6 **¥3,300**



507 00 083 28cmオーバルペーカー
L-28.7 S-20.5 H-5.2 **¥3,000**



507 00 084 26cmオーバルペーカー
L-26.8 S-18.7 H-5.5 **¥2,700**



507 00 085 24cmオーバルペーカー
L-25 S-17.5 H-5 **¥2,400**



507 00 012 26cmリムスープ
D-26.3 H-4.5 ID-18 **¥1,800**



507 00 013 24cmリムスープ
D-24.3 H-3.9 ID-16.5 **¥1,300**



507 00 022 25.5cmパスタボウル
D-25.5 H-5 **¥1,600**



507 00 023 24cmパスタボウル
D-24 H-4.8 **¥1,400**



507 00 024 22.5cmパスタボウル
D-22.5 H-4.5 **¥1,200**



507 00 018
19cmボウル
D-19.5 H-4.2 **¥900**



507 00 020
16.5cmボウル
D-16.7 H-3.7 **¥750**



507 00 021
14.5cmフルーツ
D-14.6 H-3.3 **¥550**



507 00 064
17cmオートミール
D-17 H-4.8 **¥800**



507 00 028
12cmウエーブボウル
L-12 S-11.6 H-6.5 **¥800**



507 00 092
9.3cmスタックスフレ
D-9.3 H-4.3 C-170cc **¥550**



507 00 093
8.0cmスタックスフレ
D-8 H-3.7 C-105cc **¥500**



507 00 094
7.3cmスタックスフレ
D-7.3 H-3.5 C-85cc **¥450**



507 00 095
6.5cmスタックスフレ
D-6.5 H-3 C-55cc **¥400**



507 00 096
5.2cmスタックスフレ
D-5.2 H-2.4 C-30cc **¥350**



507 00 051 スタックカプチーノカップ
L-11 S-8.5 H-6.2 C-230cc **¥800**
507 00 055 スタック兼用ソーサー
D-14.3 H-2 **¥450**



507 00 052 スタックコーヒーカップ
L-10.8 S-8.3 H-5.6 C-180cc **¥700**
507 00 055 スタック兼用ソーサー
D-14.3 H-2 **¥450**



507 00 058 スタックエスプレッソカップ
L-9 S-6.5 H-5.2 C-100cc **¥600**
507 00 059 スタックエスプレッソソーサー
D-12.3 H-1.7 **¥400**



507 00 056 スタック片手スープカップ
L-13.4 S-10.8 H-5.5 C-300cc **¥1,100**
507 00 057 スタックススープカップソーサー
D-16.5 H-2.4 **¥450**



507 00 054 スタック両手スープカップ
L-16 S-10.8 H-5.5 C-300cc **¥1,200**
507 00 057 スタックススープカップソーサー
D-16.5 H-2.4 **¥450**



518 00 051
アメリカンカップ
L-11.8 S-9 H-6.5 C-235cc **¥800**
506 00 055
兼用ソーサー
D-14.7 H-1.9 **¥450**



518 00 052
コーヒーカップ
L-10 S-7.5 H-7 C-180cc **¥700**
506 00 055
兼用ソーサー
D-14.7 H-1.9 **¥450**



518 00 053
ティーカップ
L-11.2 S-8.5 H-5.7 C-180cc **¥700**
506 00 055
兼用ソーサー
D-14.7 H-1.9 **¥450**



518 00 058
デミタスカップ
L-9 S-6.5 H-5.5 C-120cc **¥600**
506 00 059
デミタスソーサー
D-12.5 H-1.7 **¥400**



584 00 050
M型高台マグカップ
L-10.3 S-7.6 H-9.2 C-195cc **¥1,100**
507 00 055
スタック兼用ソーサー
D-14.3 H-2 **¥450**



507 00 050
スタック角手カップ
L-11 S-8.5 H-6.2 C-230cc **¥800**
507 00 055
スタック兼用ソーサー
D-14.3 H-2 **¥450**



■フレスコ 27cmリムスクエアプレート



509 00 030
25.5cmリムプレート
D-25.7 H-2.5 **¥1,400**



509 00 031
23cmリムプレート
D-23 H-2.3 **¥850**



509 00 032
19cmリムプレート
D-19.3 H-2.1 **¥600**



509 00 034
17cmリムプレート
D-17 H-2 **¥500**



509 00 036
15cmリムプレート
D-15 H-1.5 **¥450**



509 00 044 31.5cmリムプラター
L-31.8 S-22.8 H-3.9 **¥3,000**



509 00 045 29.5cmリムプラター
L-29.5 S-21.2 H-3.4 **¥2,600**



509 00 046 26cmリムプラター
L-26.4 S-18.9 H-3.2 **¥1,900**



509 00 047 23.5cmリムプラター
L-23.5 S-16.7 H-2.9 **¥1,400**



509 00 077 37cmオブロングプレート
L-37.2 S-19 H-2.7 **¥4,500**



509 00 078 34cmオブロングプレート
L-34.3 S-18 H-2.4 **¥3,400**



509 00 080 31cmオブロングプレート
L-31.3 S-16.7 H-2.2 **¥2,700**



509 00 061
27cmリムスクエアプレート
D-27.5 H-2.7 **¥2,700**



509 00 063
24cmリムスクエアプレート
D-24 H-2.6 **¥2,300**



509 00 065
21.5cmリムスクエアプレート
D-21.5 H-2.5 **¥1,900**



509 00 067
18.5cmリムスクエアプレート
D-18.5 H-2.3 **¥1,700**



509 00 069
15.5cmリムスクエアプレート
D-15.5 H-2 **¥900**



509 00 074 29cmオーバルペーカー
L-29.4 S-19.3 H-7.2 **¥3,300**



509 00 075 27cmオーバルペーカー
L-27.8 S-18.1 H-6.9 **¥3,000**



509 00 076 25cmオーバルペーカー
L-25.3 S-16.7 H-6.4 **¥2,700**



509 00 086 32cmリム長角皿
L-32 S-10.5 H-1.6 **¥2,600**



509 00 020
25.5cmリムパスタボウル
D-25.5 H-4.7 **¥1,600**



509 00 021
20.5cmリムスープボウル
D-20.8 H-3.8 **¥1,000**



509 00 023
17.5cmリムシリアルボウル
D-17.8 H-3.1 **¥900**



509 00 025
16.5cmリムフルーツボウル
D-16.5 H-3 **¥800**



509 00 051 カプチーノカップ
L-12 S-9.4 H-6.7 C-250cc **¥800**
506 00 055 兼用ソーサー
D-14.7 H-1.9 **¥450**



509 00 052 コーヒーカップ
L-11.3 S-8.2 H-6.3 C-185cc **¥700**
506 00 055 兼用ソーサー
D-14.7 H-1.9 **¥450**



509 00 058 エスプレッソカップ
L-9.8 S-7.4 H-5.2 C-110cc **¥600**
506 00 059 エスプレッソソーサー
D-12.5 H-1.7 **¥400**



509 00 089
9cmスクエアースタックボウル
D-9 H-3.9 **¥900**



509 00 090
6.5cmスクエアースタックボウル
D-6.6 H-3.3 **¥700**



509 00 010
19cm浅口スタックグラタン
L-19 S-16 H-3.8 C-490cc
¥1,800



509 00 011
16cm浅口スタックグラタン
L-16 S-13.5 H-3.5 C-280cc
¥1,600



509 00 015
19cm深口スタックグラタン
L-19.5 S-16 H-4.4 C-605cc
¥2,000



509 00 017
16cm深口スタックグラタン
L-16 S-13.5 H-4 C-335cc
¥1,800



584 00 052
M型ホテルマグカップ
L-11.4 S-8.4 H-7.2 C-200cc
¥750



509 00 093
ティーポット
L-17 S-8.5 H-11.5 C-540cc
¥3,000



509 00 094
ミルクピッチャー 5人用
L-7.8 S-4.8 H-8 C-135cc
¥700



509 00 095
ミルクピッチャー 3人用
L-5.8 S-3.4 H-6 C-50cc
¥400



509 00 096
ミルクピッチャー 2人用
L-5 S-3 H-5 C-30cc
¥350



509 00 097
ミルクピッチャー 1人用
L-4.2 S-2.5 H-3.1 C-10cc
¥350



509 00 098
ナッツ小皿
L-8.8 S-7.6 H-2.5
¥350



566 00 007
灰皿
L-11.1 S-9.1 H-2
¥700

RURAL ルーラル



■ルーラル 31cmスクエアプレート ■ルーラル マグカップ ■ルーラル 14cmフルーツボウル ■白翔 スタック2連皿



506 00 002
31cmチョッププレート
D-31 H-2.2 ID-23
¥3,100

506 00 003
28cmディナープレート
D-28 H-2 ID-21
¥1,700

506 00 004
25cmディナープレート
D-25 H-2 ID-19
¥1,400

506 00 005
23.5cmミートプレート
D-23.4 H-1.8 ID-17.5
¥850

506 00 006
21.5cmデザートプレート
D-21.5 H-1.8 ID-16
¥650

506 00 007
19.5cmケーキプレート
D-19.5 H-1.6 ID-14.6
¥600

506 00 008
16.5cmプレート
D-16.5 H-1.5 ID-12.2
¥500




506 00 041
36cmプラター
L-36.5 S-24.5 H-2.5 ¥5,100

506 00 042
33cmプラター
L-33.5 S-22.1 H-2.5 ¥3,500

506 00 045
31cmプラター
L-31.2 S-20.8 H-2.4 ¥2,600

506 00 046
24cmプラター
L-24.2 S-16.2 H-1.9 ¥1,600


506 00 048
18cmプラター
L-18.2 S-12 H-1.7 ¥1,100



506 00 061
31cmスクエアプレート
D-31 H-1.8 **¥5,000**



506 00 063
26.5cmスクエアプレート
D-26.7 H-2.5 **¥2,700**



506 00 064
21cmスクエアプレート
D-21.1 H-2.2 **¥1,800**



506 00 066
18cmスクエアプレート
D-18 H-2 **¥1,500**



506 00 068
14cmスクエアプレート
D-14 H-2 **¥1,000**



506 00 012 24.5cmパスタボウル
D-24.5 H-5 **¥1,300**



506 00 014 23cmパスタボウル
D-23.3 H-4.8 **¥1,100**



506 00 015 20.5cmスープボウル
D-21 H-4.5 **¥1,000**



506 00 016 16cmシリアルボウル
D-16.3 H-4.5 **¥750**



506 00 081
30cmスリムペーカー
L-30 S-17.5 H-5.8 **¥3,300**



506 00 083
27cmスリムペーカー
L-27 S-15.5 H-5.6 **¥2,600**



506 00 018
14.5cmサラダボウル
D-14.8 H-5 **¥600**



506 00 017
14cmフルーツボウル
D-14.5 H-3.6 **¥550**



509 00 003
ミニグラタン
L-15.5 S-12 H-4.2 **¥1,500**



506 00 056 片手スープカップ
L-13.5 S-11.4 H-5.5 C-295cc **¥1,100**
506 00 057 スープカップソーサー
D-17 H-2 **¥450**



506 00 054 両手スープカップ
L-16 S-11.4 H-5.5 C-295cc **¥1,200**
506 00 057 スープカップソーサー
D-17 H-2 **¥450**



506 00 050 マグカップ
L-12.1 S-9.1 H-7.8 C-290cc **¥900**



584 00 058 M型コーヒーカップ
L-10.5 S-8.1 H-6 C-145cc **¥650**
506 00 055 兼用ソーサー
D-14.7 H-1.9 **¥450**



506 00 051 カプチーノカップ
L-10 S-7.5 H-7.1 C-210cc **¥750**
506 00 055 兼用ソーサー
D-14.7 H-1.9 **¥450**



506 00 052 コーヒーカップ
L-9.8 S-7 H-6.3 C-160cc **¥700**
506 00 055 兼用ソーサー
D-14.7 H-1.9 **¥450**



506 00 053 ティーカップ
L-11.7 S-9.3 H-5.2 C-190cc **¥700**
506 00 055 兼用ソーサー
D-14.7 H-1.9 **¥450**



506 00 058 エスプレッソカップ
L-8.2 S-6 H-5.5 C-100cc **¥600**
506 00 059 エスプレッソソーサー
D-12.5 H-1.7 **¥400**

POPOLARE

ポポラーレ



■調味料入れ ペッパー ■調味料入れ ソルト ■ポポラーレ 21cm正角皿 ■ポポラーレ 両手スープカップ/スープカップソーサー
■ポポラーレ 14cm取り皿 ■ポポラーレ 28cmパスタプレート



500 00 000
32cmクープ皿
D-32 H-3
¥3,200

500 00 001
30.5cmクープ皿
D-30.5 H-3
¥3,000

500 00 002
27.5cmクープ皿
D-27.5 H-3
¥1,600

500 00 004
24cmクープ皿
D-24 H-2.9
¥950

500 00 005
21cmクープ皿
D-21.2 H-2.7
¥700

500 00 006
19.5cmクープ皿
D-19.5 H-2.3
¥650

500 00 007
17cmクープ皿
D-17 H-2
¥550

500 00 009
15.5cmクープ皿
D-15.5 H-1.8
¥500

500 00 011
13cmクープ皿
D-13.2 H-1.8
¥450



500 00 040
36cmプラター
L-36.2 S-26.5 H-3.6
¥5,100

500 00 041
30.5cmプラター
L-30.8 S-22 H-3.3
¥2,700

500 00 042
26.5cmプラター
L-26.5 S-19 H-3
¥1,600

500 00 043
24cmプラター
L-24 S-17 H-2.7
¥1,300

500 00 044
21cmプラター
L-21.2 S-15 H-2.4
¥1,100

500 00 045
19cmプラター
L-19 S-13.7 H-1.8
¥900



508 00 061 26cm正角皿
D-26.4 H-2.5 ID-22 **¥3,100**



508 00 063 21cm正角皿
D-21 H-2.3 ID-17.5 **¥2,700**



508 00 065 17cm正角皿
D-17.2 H-1.8 ID-13.5 **¥2,100**



508 00 067 11cm正角皿
D-11 H-1.9 ID-8 **¥1,400**



508 00 077 36cm長角皿
L-36.5 S-16.2 H-2.7 **¥3,100**



508 00 012 21.5cmスープバゲティ
D-21.5 H-3.9 **¥1,000**



508 00 015 16cmオートミール
D-16.2 H-4.5 **¥750**



508 00 016 13.5cmフルーツボウル
D-13.9 H-3.7 **¥500**



508 00 082 26cmシップベーカー
L-26 S-16.7 H-6.5 **¥3,100**



508 00 084 20cmシップベーカー
L-20.5 S-13.5 H-5 **¥2,100**



508 00 086 16cmシップベーカー
L-16 S-10.2 H-4.2 **¥1,500**



500 00 082 14cm取り皿
D-14 H-2.9 **¥500**



508 00 018 28cmパスタプレート
D-27.8 H-4 **¥1,600**

508 00 020 24.5cmパスタプレート
D-24.7 H-3.7 **¥1,200**



508 00 003 20cmプレート
D-20 H-3 **¥750**

508 00 005 17cmプレート
D-17 H-2.5 **¥550**



508 00 056 片手スープカップ
L-13.3 S-11 H-5.2 C-330cc **¥1,100**

507 00 057 スタックススープカップソーサー
D-16.5 H-2.4 **¥450**



508 00 054 両手スープカップ
L-15.7 S-11 H-5.2 C-330cc **¥1,200**

507 00 057 スタックススープカップソーサー
D-16.5 H-2.4 **¥450**



508 00 051 アメリカンカップ
L-11.2 S-8.3 H-8 C-250cc **¥850**

506 00 055 兼用ソーサー
D-14.7 H-1.9 **¥450**



508 00 052 コーヒーカップ
L-10.7 S-7.9 H-6.7 C-195cc **¥700**

506 00 055 兼用ソーサー
D-14.7 H-1.9 **¥450**



508 00 053 ティーカップ
L-10.8 S-8.6 H-5.7 C-190cc **¥750**

506 00 055 兼用ソーサー
D-14.7 H-1.9 **¥450**



508 00 058 デミタスカップ
L-9 S-6.6 H-5 C-100cc **¥600**

506 00 059 デミタスソーサー
D-12.5 H-1.7 **¥400**



584 00 051 M型小ジョッキ
L-12.2 S-8.9 H-8.6 C-310cc **¥900**

500 00 009 15.5cmクレープ皿
D-15.5 H-1.8 **¥500**

CUP&SAUCER SELECTION カップ&ソーサーセレクション



■アーバンホワイト M型高台マグカップ／アーバンホワイト スタック兼用ソーサー

コーヒーカップ



585 00 052 コントルノ ホワイト コーヒーカップ
L-11.9 S-9 H-6.5 C-210cc **¥700**
570 00 055 兼用ソーサー
D-15.3 H-2.1 **¥450**



585 08 052 コントルノ ブルー コーヒーカップ
L-11.9 S-9 H-6.5 C-210cc **¥800**
570 08 055 コントルノ ブルー 兼用ソーサー
D-15.3 H-2.1 **¥500**



585 06 052 コントルノ マロン コーヒーカップ
L-11.9 S-9 H-6.5 C-210cc **¥800**
570 06 055 コントルノ マロン 兼用ソーサー
D-15.3 H-2.1 **¥500**



585 07 052 コントルノ グリーン コーヒーカップ
L-11.9 S-9 H-6.5 C-210cc **¥800**
570 07 055 コントルノ グリーン 兼用ソーサー
D-15.3 H-2.1 **¥500**



584 00 058 ルーラル M型コーヒーカップ
L-10.5 S-8.1 H-6 C-145cc **¥650**
506 00 055 ルーラル 兼用ソーサー
D-14.7 H-1.9 **¥450**



586 00 052 エテルノ コーヒーカップ
L-11.4 S-9 H-5.9 C-205cc **¥700**
570 00 055 エテルノ 兼用ソーサー
D-15.3 H-2.1 **¥450**



507 00 052 アーバンホワイト スタックコーヒーカップ
L-10.8 S-8.3 H-5.6 C-180cc **¥700**
507 00 055 アーバンホワイト スタック兼用ソーサー
D-14.3 H-2 **¥450**



518 00 052 アーバンホワイト コーヒーカップ
L-10 S-7.5 H-7 C-180cc **¥700**
506 00 055 兼用ソーサー
D-14.7 H-1.9 **¥450**



580 00 052 トリエステ コーヒーカップ
L-11.5 S-8.8 H-6.4 C-185cc **¥750**
580 00 055 トリエステ 兼用ソーサー
D-15.3 H-2 **¥500**



509 00 052 フレスコ コーヒーカップ
L-11.3 S-8.2 H-6.3 C-185cc **¥700**
506 00 055 兼用ソーサー
D-14.7 H-1.9 **¥450**



506 00 052 ルーラル コーヒーカップ
L-9.8 S-7 H-6.3 C-160cc **¥700**
506 00 055 ルーラル 兼用ソーサー
D-14.7 H-1.9 **¥450**



508 00 052 ボボラーレ コーヒーカップ
L-10.7 S-7.9 H-6.7 C-195cc **¥700**
506 00 055 兼用ソーサー
D-14.7 H-1.9 **¥450**

マグカップ



584 00 052

フレスコ M型ホテルマグカップ
L-11.4 S-8.4 H-7.2
C-200cc
¥750



584 00 050

アーバンホワイト M型高台マグカップ
L-10.3 S-7.6 H-9.2 C-195cc **¥1,100**
507 00 055
アーバンホワイト スタック兼用ソーサー
D-14.3 H-2 **¥450**



506 00 050

ルーラル マグカップ
L-12.1 S-9.1 H-7.8
C-290cc
¥900



507 00 050

アーバンホワイト スタック角手カップ
L-11 S-8.5 H-6.2 C-230cc **¥800**
507 00 055
アーバンホワイト スタック兼用ソーサー
D-14.3 H-2 **¥450**



545 26 050

ローゼ マグカップ
L-10.7 S-7.5 H-9.5
C-230cc
¥950



545 27 050

若草 マグカップ
L-10.7 S-7.5 H-9.5
C-230cc
¥950



545 88 050

月の香 マグカップ
L-10.7 S-7.5 H-9.5
C-230cc
¥950

カプチーノ・アメリカンカップ



585 00 051

コントロール ホワイト カプチーノカップ
L-12.4 S-9.5 H-6.8 C-250cc **¥800**
570 00 055 兼用ソーサー
D-15.3 H-2.1 **¥450**



585 08 051

コントロール ブルー カプチーノカップ
L-12.4 S-9.5 H-6.8 C-250cc **¥900**
570 08 055 兼用ソーサー
D-15.3 H-2.1 **¥500**



585 06 051

コントロール マロン カプチーノカップ
L-12.4 S-9.5 H-6.8 C-250cc **¥900**
570 06 055 兼用ソーサー
D-15.3 H-2.1 **¥500**



585 07 051

コントロール グリーン カプチーノカップ
L-12.4 S-9.5 H-6.8 C-250cc **¥900**
570 07 055 兼用ソーサー
D-15.3 H-2.1 **¥500**



586 00 051

エテルノ カプチーノカップ
L-11.8 S-9.4 H-6.3 C-245cc **¥800**
570 00 055 兼用ソーサー
D-15.3 H-2.1 **¥450**



507 00 051

アーバンホワイト スタックカプチーノカップ
L-11 S-8.5 H-6.2 C-230cc **¥800**
507 00 055 兼用ソーサー
D-14.3 H-2 **¥450**



518 00 051

アーバンホワイト アメリカンカップ
L-11.8 S-9 H-6.5 C-235cc **¥800**
506 00 055 兼用ソーサー
D-14.7 H-1.9 **¥450**



580 00 051

トリエステ カプチーノカップ
L-12 S-9.5 H-6.8 C-250cc **¥900**
580 00 055 兼用ソーサー
D-15.3 H-2 **¥500**



509 00 051 フレスコ カプチーノカップ
L-12 S-9.4 H-6.7 C-250cc **¥800**

506 00 055 兼用ソーサー
D-14.7 H-1.9 **¥450**



506 00 051 ルーラル カプチーノカップ
L-10 S-7.5 H-7.1 C-210cc **¥750**

506 00 055 兼用ソーサー
D-14.7 H-1.9 **¥450**



508 00 051 ボボラーレ アメリカンカップ
L-11.2 S-8.3 H-8 C-250cc **¥850**

506 00 055 兼用ソーサー
D-14.7 H-1.9 **¥450**

エスプレッソ・デミタスカップ



507 00 058

アーバンホワイト スタックエスプレッソカップ
L-9 S-6.5 H-5.2 C-100cc **¥600**
507 00 059
アーバンホワイト スタックエスプレッソソーサー
D-12.3 H-1.7 **¥400**



518 00 058

アーバンホワイト デミタスカップ
L-9 S-6.5 H-5.5 C-120cc **¥600**
506 00 059
デミタスソーサー
D-12.5 H-1.7 **¥400**



580 00 058

トリエステ エスプレッソカップ
L-9.8 S-7.4 H-5.2 C-110cc **¥650**
580 00 059
トリエステ エスプレッソソーサー
D-12.6 H-1.7 **¥450**



509 00 058

フレスコ エスプレッソカップ
L-9.8 S-7.4 H-5.2 C-110cc **¥600**
506 00 059
エスプレッソソーサー
D-12.5 H-1.7 **¥400**



506 00 058

ルーラル エスプレッソカップ
L-8.2 S-6 H-5.5 C-100cc **¥600**
506 00 059
ルーラル エスプレッソソーサー
D-12.5 H-1.7 **¥400**



508 00 058

ボボラーレ デミタスカップ
L-9 S-6.6 H-5 C-100cc **¥600**
506 00 059
デミタスソーサー
D-12.5 H-1.7 **¥400**

ティーカップ



518 00 053

アーバンホワイト ティーカップ
L-11.2 S-8.5 H-5.7 C-180cc **¥700**
506 00 055 兼用ソーサー
D-14.7 H-1.9 **¥450**



506 00 053

ルーラル ティーカップ
L-11.7 S-9.3 H-5.2 C-190cc **¥700**
506 00 055 兼用ソーサー
D-14.7 H-1.9 **¥450**



508 00 053

ボボラーレ ティーカップ
L-10.8 S-8.6 H-5.7 C-190cc **¥750**
506 00 055 兼用ソーサー
D-14.7 H-1.9 **¥450**



584 00 051

ボボラーレ M型小ジョッキ
L-12.2 S-8.9 H-8.6 C-310cc **¥900**
500 00 009 ボボラーレ 15.5cmクープ皿
D-15.5 H-1.8 **¥500**

ジョッキ



■ルーラル 両手スープカップ／ルーラル スープカップソーサー

片手スープカップ



507 00 056 アーバンホワイト スタック片手スープカップ
L-13.4 S-10.8 H-5.5 C-300cc **¥1,100**

507 00 057 アーバンホワイト スタック兼用スープカップソーサー
D-16.5 H-2.4 **¥450**



506 00 056 ルーラル 片手スープカップ
L-13.5 S-11.4 H-5.5 C-295cc **¥1,100**

506 00 057 ルーラル スープカップソーサー
D-17 H-2 **¥450**



508 00 056 ポポラーレ 片手スープカップ
L-13.3 S-11 H-5.2 C-330cc **¥1,100**

507 00 057 スタック兼用スープカップソーサー
D-16.5 H-2.4 **¥450**

ブイヨンカップ



507 00 070 白 ブイヨンカップ 大
D-8.5 H-6.2 C-230cc **¥750**

507 00 055 スタック兼用ソーサー
D-14.3 H-2 **¥450**



507 00 071 白 ブイヨンカップ 小
D-8.3 H-5.6 C-180cc **¥600**

507 00 055 スタック兼用ソーサー
D-14.3 H-2 **¥450**

両手スープカップ



507 00 054 アーバンホワイト スタック両手スープカップ
L-16 S-10.8 H-5.5 C-300cc **¥1,200**

507 00 057 アーバンホワイト スタック兼用スープカップソーサー
D-16.5 H-2.4 **¥450**



506 00 054 ルーラル 両手スープカップ
L-16 S-11.4 H-5.5 C-295cc **¥1,200**

506 00 057 ルーラル スープカップソーサー
D-17 H-2 **¥450**



508 00 054 ポポラーレ 両手スープカップ
L-15.7 S-11 H-5.2 C-330cc **¥1,200**

507 00 057 スタック兼用スープカップソーサー
D-16.5 H-2.4 **¥450**



507 00 092
アーバンホワイト
9.3cmスタックスフレ
D-9.3 H-4.3 C-170cc
¥550



507 00 093
アーバンホワイト
8.0cmスタックスフレ
D-8 H-3.7 C-105cc
¥500



507 00 094
アーバンホワイト
7.3cmスタックスフレ
D-7.3 H-3.5 C-85cc
¥450



507 00 095
アーバンホワイト
6.5cmスタックスフレ
D-6.5 H-3 C-55cc
¥400



507 00 096
アーバンホワイト
5.2cmスタックスフレ
D-5.2 H-2.4 C-30cc
¥350



590 00 009
白 13.5cm耳付スフレ
L-13.6 S-9.4 H-4 C-210cc ¥900



590 00 010
白 12cm耳付スフレ
L-12 S-7.8 H-4 C-135cc ¥800



590 00 000
白 11cm片口ボウル
L-11 S-8.2 H-5.5 C-155cc ¥800



590 00 001
白 9.5cm片口ボウル
L-9.5 S-6.7 H-5 C-95cc ¥700



590 00 027
白 14.5cm木の葉小皿
L-14.5 S-9 H-2.5 ¥850
松花堂 3,4,6,11仕切り対応



590 00 020 白 18cm葉皿
L-18.3 S-12.6 H-1.7 ¥900



590 00 022 白 14cm葉皿
L-14.2 S-10 H-1.5 ¥550



590 00 013 白 15cmハート皿
L-15 S-13.9 H-3.4 ¥900



590 00 015 白 11cmハート皿
L-11 S-11 H-3.2 ¥550
松花堂 3,4,6,11仕切り対応



590 00 017 白 7cmハート皿
L-7.2 S-7.2 H-2 ¥400
松花堂 9,11仕切り対応



590 00 029
白 ミニピッチャー
L-7 S-5.7 H-6.7 C-80cc
¥1,100



590 00 024
白 切紙小皿
L-7.8 S-7.2 H-2
¥450



590 00 004
白 洋なしミニボウル
L-11 S-5.7 H-3 C-55cc ¥550
松花堂 3,4,6,11仕切り対応



590 00 005
白 オリーブミニボウル
L-11 S-5.3 H-2.9 C-55cc ¥550
松花堂 3,4,6,11仕切り対応



590 00 006
白 アーモンドミニボウル
L-11.3 S-5.2 H-3 C-55cc ¥550
松花堂 3,4,6,11仕切り対応



509 00 010
フレスコ
19cm浅口スタックグラタン
L-19 S-16 H-3.8 C-490cc
¥1,800



509 00 011
フレスコ
16cm浅口スタックグラタン
L-16 S-13.5 H-3.5 C-280cc
¥1,600



509 00 015
フレスコ
19cm深口スタックグラタン
L-19.5 S-16 H-4.4 C-605cc
¥2,000



509 00 017
フレスコ
16cm深口スタックグラタン
L-16 S-13.5 H-4 C-335cc
¥1,800



503 00 014
白 強化14cm取鉢
D-14 H-3.2
¥700
強化磁器



509 00 094
フレスコ ミルクピッチャー 5人用
L-7.8 S-4.8 H-8 C-135cc
¥700



509 00 095
フレスコ ミルクピッチャー 3人用
L-5.8 S-3.4 H-6 C-50cc
¥400



509 00 096
フレスコ ミルクピッチャー 2人用
L-5 S-3 H-5 C-30cc
¥350



509 00 097
フレスコ ミルクピッチャー 1人用
L-4.2 S-2.5 H-3.1 C-10cc
¥350



509 00 098
フレスコ ナッツ小皿
L-8.8 S-7.6 H-2.5
¥350



566 00 007
フレスコ 灰皿
L-11.1 S-9.1 H-2
¥700



503 00 082
白 強化フルーツ皿
D-14 H-2.5
¥700
強化磁器

KADEN

tableware collection vol.9