



159 73 102
29cmリムプレート
D-29 H-3.5
¥3,400

159 73 103
26cmリムプレート
D-26 H-3.4
¥2,800

159 73 104
23.5cmリムプレート
D-23.7 H-3
¥1,800

159 73 105
21.5cmリムプレート
D-21.5 H-2.7
¥1,600

159 73 106
19.5cmリムプレート
D-19.7 H-2.5
¥1,300

159 73 107
17.5cmリムプレート
D-17.5 H-2.6
¥1,100

159 73 108
16cmリムプレート
D-16 H-1.5
¥950



159 73 061
27.5cmスクエアプレート
D-27.7 H-2.2 ¥4,800



159 73 064
20cmスクエアプレート
D-20 H-1.8 ¥3,000



159 73 010
25.5cm/パスタボウル
D-25.5 H-4.4 ¥2,900



159 73 012
21.5cmリムスープボウル
D-21.7 H-5.2 ¥1,800



159 73 025
12cmボウル
D-12.3 H-4.4 ¥1,300



159 73 046
30.5cmオーバルプラター
L-30.5 S-22.1 H-2.9 ¥4,700



159 73 047
28.5cmオーバルプラター
L-28.5 S-20.5 H-3.1 ¥4,000



159 73 048
25cmオーバルプラター
L-25 S-18 H-2.7 ¥3,200



159 73 052
コーヒーカップ
L-11 S-8.3 H-6.6
C-170cc ¥1,100
159 73 055
兼用ソーサー
D-14.9 H-2.3 ¥800



159 73 053
ティーカップ
L-11.5 S-9.3 H-5.6
C-175cc ¥1,200
159 73 055
兼用ソーサー
D-14.9 H-2.3 ¥800



159 73 054
両手スープカップ
L-16.8 S-11.9 H-5.5
C-300cc ¥1,700



159 22 102
29cmリムプレート
D-29 H-3.5
¥3,400

159 22 103
26cmリムプレート
D-26 H-3.4
¥2,800

159 22 104
23.5cmリムプレート
D-23.7 H-3
¥1,800

159 22 105
21.5cmリムプレート
D-21.5 H-2.7
¥1,600

159 22 106
19.5cmリムプレート
D-19.7 H-2.5
¥1,300

159 22 107
17.5cmリムプレート
D-17.5 H-2.6
¥1,100

159 22 108
16cmリムプレート
D-16 H-1.5
¥950



159 22 061
27.5cmスクエアプレート
D-27.7 H-2.2 ¥4,800



159 22 064
20cmスクエアプレート
D-20 H-1.8 ¥3,000



159 22 010
25.5cmパスタボウル
D-25.5 H-4.4 ¥2,900



159 22 012
21.5cmリムスープボウル
D-21.7 H-5.2 ¥1,800



159 22 025
12cmボウル
D-12.3 H-4.4 ¥1,300



159 22 046
30.5cmオーバルプラター
L-30.5 S-22.1 H-2.9 ¥4,700



159 22 047
28.5cmオーバルプラター
L-28.5 S-20.5 H-3.1 ¥4,000



159 22 048
25cmオーバルプラター
L-25 S-18 H-2.7 ¥3,200



159 22 052
コーヒーカップ
L-11 S-8.3 H-6.6
C-170cc ¥1,100

159 22 055
兼用ソーサー
D-14.9 H-2.3 ¥800



159 22 053
ティーカップ
L-11.5 S-9.3 H-5.6
C-175cc ¥1,200

159 22 055
兼用ソーサー
D-14.9 H-2.3 ¥800



159 22 054
両手スープカップ
L-16.8 S-11.9 H-5.5
C-300cc ¥1,700



159 44 102
29cmリムプレート
D-29 H-3.5
¥3,400

159 44 103
26cmリムプレート
D-26 H-3.4
¥2,800

159 44 104
23.5cmリムプレート
D-23.7 H-3
¥1,800

159 44 105
21.5cmリムプレート
D-21.5 H-2.7
¥1,600

159 44 106
19.5cmリムプレート
D-19.7 H-2.5
¥1,300

159 44 107
17.5cmリムプレート
D-17.5 H-2.6
¥1,100

159 44 108
16cmリムプレート
D-16 H-1.5
¥950



159 44 061
27.5cmスクエアプレート
D-27.7 H-2.2 ¥4,800



159 44 064
20cmスクエアプレート
D-20 H-1.8 ¥3,000



159 44 010
25.5cmパスタボウル
D-25.5 H-4.4 ¥2,900



159 44 012
21.5cmリムスープボウル
D-21.7 H-5.2 ¥1,800



159 44 025
12cmボウル
D-12.3 H-4.4 ¥1,300



159 44 046
30.5cmオーバルプラター
L-30.5 S-22.1 H-2.9 ¥4,700



159 44 047
28.5cmオーバルプラター
L-28.5 S-20.5 H-3.1 ¥4,000



159 44 048
25cmオーバルプラター
L-25 S-18 H-2.7 ¥3,200



159 44 052
コーヒーカップ
L-11 S-8.3 H-6.6
C-170cc ¥1,100

159 44 055
兼用ソーサー
D-14.9 H-2.3 ¥800



159 44 053
ティーカップ
L-11.5 S-9.3 H-5.6
C-175cc ¥1,200

159 44 055
兼用ソーサー
D-14.9 H-2.3 ¥800



159 44 054
両手スープカップ
L-16.8 S-11.9 H-5.5
C-300cc ¥1,700





116 08 002
28cmプレート
D-28.2 H-3.5 **¥2,900**

116 08 003
26cmプレート
D-26 H-3.2 **¥2,300**

116 08 004
23.5cmプレート
D-23.4 H-3 **¥1,400**

116 08 005
21cmプレート
D-21 H-2.9 **¥1,200**

116 08 006
19cmプレート
D-19 H-2.5 **¥1,100**

116 08 007
17.5cmプレート
D-17.5 H-2.3 **¥950**



116 08 021
21cm浅ボウル
D-21 H-5 **¥2,100**



116 08 024
15.5cm浅ボウル
D-15.5 H-4.7 **¥1,500**



116 08 025
13cm浅ボウル
D-13 H-4 **¥1,200**



116 08 052
コーヒーカップ
L-10.4 S-8 H-7.5 C-180cc
¥1,200

116 08 055
コーヒーソーサー
D-14.9 H-2.6 **¥900**

SPLASH | スプラッシュ



116 18 003
26cmプレート
D-26 H-3.2 **¥3,500**



116 18 007
17.5cmプレート
D-17.5 H-2.3 **¥1,300**

MIST | ミスト



116 28 003
26cmプレート
D-26 H-3.2 **¥3,500**



116 28 007
17.5cmプレート
D-17.5 H-2.3 **¥1,300**

LIBRE | リーブル



116 38 003
26cmプレート
D-26 H-3.2 **¥3,500**



116 38 007
17.5cmプレート
D-17.5 H-2.3 **¥1,300**

SAGE | サージュ



116 48 003
26cmプレート
D-26 H-3.2 **¥3,500**



116 48 007
17.5cmプレート
D-17.5 H-2.3 **¥1,300**



SPADA
PURE WHITE | ピュアホワイト



116 00 002
28cmプレート
D-28.2 H-3.5
¥2,600

116 00 003
26cmプレート
D-26 H-3.2
¥2,100

116 00 004
23.5cmプレート
D-23.4 H-3
¥1,300

116 00 005
21cmプレート
D-21 H-2.9
¥1,100

116 00 006
19cmプレート
D-19 H-2.5
¥950

116 00 007
17.5cmプレート
D-17.5 H-2.3
¥850



116 00 046
31.5cmプラター
L-31.5 S-22.2 H-3.3 ¥4,000



116 00 047
27.5cmプラター
L-27.5 S-19 H-2.9 ¥3,400



116 00 021
21cm浅ボウル
D-21 H-5 ¥1,900



116 00 024
15.5cm浅ボウル
D-15.5 H-4.7 ¥1,400



116 00 025
13cm浅ボウル
D-13 H-4 ¥1,100



116 00 060
シュガー
D-9.3 H-8.1
C-225cc ¥2,200



116 00 063
クリーマー
L-9.4 S-7.3 H-8.3
C-210cc ¥1,900



116 00 052
コーヒーカップ
L-10.4 S-8 H-7.5
C-180cc ¥950

116 00 055
コーヒーソーサー
D-14.9 H-2.6
¥750

SPADA
COPAL | コーバル





SPADA
SCANDINAVIAN BLUE | スカンジナビアンブルー



116 86 002
28cmプレート
D-28 H-3.5
¥2,900



116 86 003
26cmプレート
D-25.8 H-3.4
¥2,300



116 86 004
23.5cmプレート
D-23.5 H-3.2
¥1,400



116 86 005
21cmプレート
D-21 H-3.1
¥1,200



116 86 006
19cmプレート
D-18.8 H-2.6
¥1,100



116 86 007
17.5cmプレート
D-17.5 H-2.4
¥950



116 86 046
31.5cmプラター
L-31.5 S-21.9 H-3.3 ¥4,400



116 86 047
27.5cmプラター
L-27.5 S-19 H-2.9 ¥3,700



116 86 021
21cm浅ボウル
D-20.8 H-5.2 ¥2,100



116 86 024
15.5cm浅ボウル
D-15.4 H-4.7 ¥1,500



116 86 025
13cm浅ボウル
D-13 H-4 ¥1,200



116 86 060
シュガー
D-9.3 H-8.5
C-225cc ¥2,400



130 86 057
ポット
L-19.5 S-9.7 H-14
C-580cc ¥5,300



116 86 063
クリーマー
L-9.5 S-7.3 H-8.3
C-210cc ¥2,100



116 86 052
コーヒーカップ
L-10.4 S-8 H-7.5
C-180cc ¥1,100
116 86 055
コーヒーソーサー
D-14.9 H-2.6 ¥850



SPADA
LAVA BROWN | ラバブラウン



116 62 002
28cmプレート
D-28 H-3.5
¥2,900



116 62 003
26cmプレート
D-25.8 H-3.4
¥2,300



116 62 004
23.5cmプレート
D-23.5 H-3.2
¥1,400



116 62 005
21cmプレート
D-21 H-3.1
¥1,200



116 62 006
19cmプレート
D-18.8 H-2.6
¥1,100



116 62 007
17.5cmプレート
D-17.5 H-2.4
¥950



116 62 046
31.5cmプラター
L-31.5 S-21.9 H-3.3
¥4,400



116 62 047
27.5cmプラター
L-27.5 S-19 H-2.9
¥3,700



116 62 021
21cm浅ボウル
D-20.8 H-5.2
¥2,100



116 62 024
15.5cm浅ボウル
D-15.4 H-4.7
¥1,500



116 62 025
13cm浅ボウル
D-13 H-4
¥1,200



116 62 060
シュガー
D-9.3 H-8.5
C-225cc
¥2,400



130 62 057
ポット
L-19.5 S-9.7 H-14
C-580cc
¥5,300



116 62 063
クリーマー
L-9.5 S-7.3 H-8.3
C-210cc
¥2,100



116 62 052
コーヒーカップ
L-10.4 S-8 H-7.5
C-180cc
¥1,100

116 62 055
コーヒーソーサー
D-14.9 H-2.6
¥850

BACKE バック アイボリー



107 84 002
27.5cmディナープレート
D-27.3 H-3.2 **¥2,600**



107 84 003
24.5cmミートプレート
D-24.5 H-3 **¥2,000**



107 84 004
21cmデザートプレート
D-21 H-2.6 **¥1,800**



107 84 006
19.5cmケーキプレート
D-19.6 H-2.3 **¥1,600**



107 84 007
17cmプレート
D-17.1 H-2.2 **¥1,300**



107 84 008
15cmプレート
D-15 H-1.9 **¥950**



107 84 046
31cmプラター
L-32 S-22.8 H-4.2 **¥4,400**



107 84 047
27cmプラター
L-27.3 S-19.3 H-3.8 **¥3,700**



107 84 010
26cmリムスープボウル
D-26 H-4.8 **¥2,400**



107 84 012
22.5cmパスタボウル
D-22.6 H-4.6 **¥1,900**



107 84 025
14.5cmフルーツボウル
D-14.6 H-3.4 **¥1,300**



130 84 057
ポット
L-19.5 S-9.7 H-14
C-580cc **¥5,300**



130 84 050
マグカップ
L-12.2 S-9 H-8
C-295cc **¥1,300**



130 84 052
コーヒーカップ
L-10.3 S-7.8 H-6.8
C-200cc **¥1,000**

130 84 055
コーヒーソーサー
D-15.2 H-1.9 **¥850**



107 85 002
27.5cmディナープレート
D-27.3 H-3.2 ¥2,600



107 85 003
24.5cmミートプレート
D-24.5 H-3 ¥2,000



107 85 006
19.5cmケーキプレート
D-19.6 H-2.3 ¥1,600



107 85 007
17cmプレート
D-17.1 H-2.2 ¥1,300



107 85 046
31cmプラター
L-32 S-22.8 H-4.2 ¥4,400



107 85 047
27cmプラター
L-27.3 S-19.3 H-3.8 ¥3,700



107 85 010
26cmリムスープボウル
D-26 H-4.8 ¥2,400



107 85 012
22.5cm/バスタボウル
D-22.6 H-4.6 ¥1,900



107 85 025
14.5cmフルーツボウル
D-14.6 H-3.4 ¥1,300



130 85 057
ポット
L-19.5 S-9.7 H-14
C-580cc ¥5,300



130 85 050
マグカップ
L-12.2 S-9 H-8
C-295cc ¥1,300



130 85 052
コーヒーカップ
L-10.3 S-7.8 H-6.8
C-200cc ¥1,000

130 85 055
コーヒーソーサー
D-15.2 H-1.9
¥850



107 88 002
27.5cmディナープレート
D-27.3 H-3.2 **¥2,600**



107 88 003
24.5cmミートプレート
D-24.5 H-3 **¥2,000**



107 88 006
19.5cmケーキプレート
D-19.6 H-2.3 **¥1,600**



107 88 007
17cmプレート
D-17.1 H-2.2 **¥1,300**



107 88 046
31cmプラター
L-32 S-22.8 H-4.2 **¥4,400**



107 88 047
27cmプラター
L-27.3 S-19.3 H-3.8 **¥3,700**



107 88 010
26cmリムスープボウル
D-26 H-4.8 **¥2,400**



107 88 012
22.5cmパスタボウル
D-22.6 H-4.6 **¥1,900**



107 88 025
14.5cmフルーツボウル
D-14.6 H-3.4 **¥1,300**



130 88 057
ポット
L-19.5 S-9.7 H-14
C-580cc **¥5,300**



130 88 050
マグカップ
L-12.2 S-9 H-8
C-295cc **¥1,300**



130 88 052
コーヒーカップ
L-10.3 S-7.8 H-6.8
C-200cc **¥1,000**

130 88 055
コーヒーソーサー
D-15.2 H-1.9
¥850



107 87 002
27.5cmディナープレート
D-27.3 H-3.2 **¥2,600**



107 87 003
24.5cmミートプレート
D-24.5 H-3 **¥2,000**



107 87 006
19.5cmケーキプレート
D-19.6 H-2.3 **¥1,600**



107 87 007
17cmプレート
D-17.1 H-2.2 **¥1,300**



107 87 046
31cmプラター
L-32 S-22.8 H-4.2 **¥4,400**



107 87 047
27cmプラター
L-27.3 S-19.3 H-3.8 **¥3,700**



107 87 010
26cmリムスープボウル
D-26 H-4.8 **¥2,400**



107 87 012
22.5cmパスタボウル
D-22.6 H-4.6 **¥1,900**



107 87 025
14.5cmフルーツボウル
D-14.6 H-3.4 **¥1,300**



130 87 057
ポット
L-19.5 S-9.7 H-14
C-580cc **¥5,300**



130 87 050
マグカップ
L-12.2 S-9 H-8
C-295cc **¥1,300**



130 87 052
コーヒーカップ
L-10.3 S-7.8 H-6.8
C-200cc **¥1,000**

130 87 055
コーヒーソーサー
D-15.2 H-1.9
¥850

PASION パシオン

白磁



PURE WHITE | ピュアホワイト



123 00 001
31.5cmプレート
D-31.5 H-3.1 **¥4,100**



123 00 002
26cmプレート
D-26 H-3 **¥2,300**



123 00 003
24.5cmプレート
D-24.5 H-2.9 **¥1,900**



123 00 004
23cmプレート
D-23.3 H-2.6 **¥1,300**



123 00 005
21cmプレート
D-21 H-2.5 **¥1,100**



123 00 006
19.5cmプレート
D-19.6 H-2.3 **¥950**



123 00 007
17cmプレート
D-17 H-2.1 **¥850**



123 00 008
15cmプレート
D-15.1 H-1.9 **¥700**



197 00 062
25.5cm
スクエアプレート
D-25.8 H-2.6
¥3,600

197 00 063
23cm
スクエアプレート
D-23.4 H-2.5
¥3,000

197 00 064
20.5cm
スクエアプレート
D-20.5 H-2.2
¥2,400

197 00 065
18cm
スクエアプレート
D-18 H-2
¥1,900

197 00 066
16cm
スクエアプレート
D-16 H-1.8
¥1,800

197 00 069
11cm
スクエアプレート
D-11.1 H-1.6
¥850

197 00 070
8cm
スクエアプレート
D-8.2 H-1.7
¥650



154 00 045
36cm角プラター
L-36 S-23.2 H-3.3 ¥6,400



154 00 046
32.5cm角プラター
L-32.5 S-21 H-3.1 ¥4,300



154 00 047
29.5cm角プラター
L-29.5 S-19 H-2.6 ¥3,700



197 00 042
29.5cmオーバルプラター
L-29.5 S-20 H-2.8 ¥3,500



197 00 043
27cmオーバルプラター
L-27 S-18.3 H-2.7 ¥2,900



197 00 044
25cmオーバルプラター
L-25 S-16.7 H-2.6 ¥2,700



197 00 072
25cmペーカー
L-25.2 S-18.6 H-4.6 ¥3,200



197 00 073
22cmペーカー
L-22 S-16.2 H-4.2 ¥2,600



197 00 074
19.5cmペーカー
L-19.6 S-14.7 H-3.9 ¥2,100



197 00 024
15cmボウル
D-15 H-5.8 ¥1,600



197 00 025
13.5cmボウル
D-13.3 H-5.3 ¥1,100



197 00 026
12cmボウル
D-12 H-4.8 ¥950



197 00 050
マグカップ
L-12.1 S-9 H-8 C-300cc ¥1,100



197 00 052
コーヒーカップ
L-10.3 S-7.7 H-6.9
C-175cc ¥850
197 00 055
コーヒーソーサー
D-15 H-2 ¥750



PASION
CELESTE | セレステ



123 85 002
26cmプレート
D-26 H-3.1
¥2,700

123 85 003
24.5cmプレート
D-24.5 H-2.9
¥2,100

123 85 004
23cmプレート
D-23.3 H-2.7
¥1,600

123 85 005
21cmプレート
D-21.1 H-2.5
¥1,200

123 85 006
19.5cmプレート
D-19.6 H-2.4
¥1,100

123 85 007
17cmプレート
D-17 H-2.2
¥950

123 85 008
15cmプレート
D-15.3 H-2
¥850



197 85 042
29.5cmオーバルプラター
L-29.5 S-20 H-2.9
¥4,000

197 85 043
27cmオーバルプラター
L-27 S-18 H-2.8
¥3,400

197 85 044
25cmオーバルプラター
L-25 S-16.7 H-2.6
¥3,200

197 85 024
15cmボウル
D-15.1 H-5.9
¥1,800

197 85 025
13.5cmボウル
D-13.3 H-5.3
¥1,200

197 85 026
12cmボウル
D-12 H-4.8
¥1,100



197 85 072
25cmベーカー
L-25.4 S-18.5 H-4.6
¥3,700

197 85 073
22cmベーカー
L-22.2 S-16.2 H-4.3
¥2,900

197 85 074
19.5cmベーカー
L-19.7 S-14.5 H-4
¥2,400

197 85 050
マグカップ
L-12.3 S-9.1 H-8
C-300cc ¥1,200

197 85 052
コーヒーカップ
L-10.5 S-7.8 H-6.8
C-175cc ¥950

197 85 055
コーヒーソーサー
D-15.2 H-2
¥850



PASION
ORANGE | オランジュ



123 51 002
26cmプレート
D-26 H-3.1
¥2,700

123 51 003
24.5cmプレート
D-24.5 H-2.9
¥2,100

123 51 004
23cmプレート
D-23.3 H-2.7
¥1,600

123 51 005
21cmプレート
D-21.1 H-2.5
¥1,200

123 51 006
19.5cmプレート
D-19.6 H-2.4
¥1,100

123 51 007
17cmプレート
D-17 H-2.2
¥950

123 51 008
15cmプレート
D-15.3 H-2
¥850



197 51 042
29.5cmオーバルプラター
L-29.5 S-20 H-2.9
¥4,000

197 51 043
27cmオーバルプラター
L-27 S-18 H-2.8
¥3,400

197 51 044
25cmオーバルプラター
L-25 S-16.7 H-2.6
¥3,200

197 51 024
15cmボウル
D-15.1 H-5.9
¥1,800

197 51 025
13.5cmボウル
D-13.3 H-5.3
¥1,200

197 51 026
12cmボウル
D-12 H-4.8
¥1,100



197 51 072
25cmペーカー
L-25.4 S-18.5 H-4.6
¥3,700

197 51 073
22cmペーカー
L-22.2 S-16.2 H-4.3
¥2,900

197 51 074
19.5cmペーカー
L-19.7 S-14.5 H-4
¥2,400

197 51 050
マグカップ
L-12.3 S-9.1 H-8
C-300cc ¥1,200

197 51 052
コーヒーカップ
L-10.5 S-7.8 H-6.8
C-175cc ¥950

197 51 055
コーヒーソーサー
D-15.2 H-2
¥850



PASION
AZUL | アスール



123 82 002
26cmプレート
D-26 H-3.1
¥2,700

123 82 003
24.5cmプレート
D-24.5 H-2.9
¥2,100

123 82 004
23cmプレート
D-23.3 H-2.7
¥1,600

123 82 005
21cmプレート
D-21.1 H-2.5
¥1,200

123 82 006
19.5cmプレート
D-19.6 H-2.4
¥1,100

123 82 007
17cmプレート
D-17 H-2.2
¥950

123 82 008
15cmプレート
D-15.3 H-2
¥850



197 82 042
29.5cmオーバルプラター
L-29.5 S-20 H-2.9
¥4,000

197 82 043
27cmオーバルプラター
L-27 S-18 H-2.8
¥3,400

197 82 044
25cmオーバルプラター
L-25 S-16.7 H-2.6
¥3,200

197 82 024
15cmボウル
D-15.1 H-5.9
¥1,800

197 82 025
13.5cmボウル
D-13.3 H-5.3
¥1,200

197 82 026
12cmボウル
D-12 H-4.8
¥1,100



197 82 072
25cmベーカー
L-25.4 S-18.5 H-4.6
¥3,700

197 82 073
22cmベーカー
L-22.2 S-16.2 H-4.3
¥2,900

197 82 074
19.5cmベーカー
L-19.7 S-14.5 H-4
¥2,400

197 82 050
マグカップ
L-12.3 S-9.1 H-8
C-300cc ¥1,200

197 82 052
コーヒーカップ
L-10.5 S-7.8 H-6.8
C-175cc ¥950

197 82 055
コーヒーソーサー
D-15.2 H-2
¥850



PASION
ROSSA | ロッサ



123 41 002
26cmプレート
D-26 H-3.1
¥2,700

123 41 003
24.5cmプレート
D-24.5 H-2.9
¥2,100

123 41 004
23cmプレート
D-23.3 H-2.7
¥1,600

123 41 005
21cmプレート
D-21.1 H-2.5
¥1,200

123 41 006
19.5cmプレート
D-19.6 H-2.4
¥1,100

123 41 007
17cmプレート
D-17 H-2.2
¥950

123 41 008
15cmプレート
D-15.3 H-2
¥850



197 41 042
29.5cmオーバルプラター
L-29.5 S-20 H-2.9
¥4,000

197 41 043
27cmオーバルプラター
L-27 S-18 H-2.8
¥3,400

197 41 044
25cmオーバルプラター
L-25 S-16.7 H-2.6
¥3,200

197 41 024
15cmボウル
D-15.1 H-5.9
¥1,800

197 41 025
13.5cmボウル
D-13.3 H-5.3
¥1,200

197 41 026
12cmボウル
D-12 H-4.8
¥1,100



197 41 072
25cmベーカー
L-25.4 S-18.5 H-4.6
¥3,700

197 41 073
22cmベーカー
L-22.2 S-16.2 H-4.3
¥2,900

197 41 074
19.5cmベーカー
L-19.7 S-14.5 H-4
¥2,400



197 41 050
マグカップ
L-12.3 S-9.1 H-8
C-300cc ¥1,200



197 41 052
コーヒーカップ
L-10.5 S-7.8 H-6.8
C-175cc ¥950

197 41 055
コーヒーソーサー
D-15.2 H-2
¥850

GALAXY ギャラクシー ストーン

MILK | ミルク



111 11 002
28.5cm大皿
D-28.8 H-3.4 **¥3,500**



111 11 003
26cmディナー皿
D-26 H-3.2 **¥1,900**



111 11 004
23cmミート皿
D-23.2 H-3 **¥1,300**



111 11 006
19.5cmケーキ皿
D-19.8 H-2.9 **¥850**



111 11 008
15cmパン皿
D-15 H-2.5 **¥750**



110 11 009
14cm取り皿
D-14 H-2.3 **¥700**



111 11 010
11cm小皿
D-11.2 H-2.1 **¥650**



111 11 011
8.5cm小皿
D-8.5 H-1.7 **¥600**



111 11 040
36.5cmプラター
L-36.5 S-26.2 H-4 **¥5,800**



111 11 043
31.5cmプラター
L-31.8 S-22 H-3.7 **¥4,100**



111 11 045
26cmプラター
L-26.2 S-18.2 H-2.7 **¥2,500**



111 11 046
24cmプラター
L-24 S-17 H-2.7 **¥1,800**



111 11 049
18.5cmプラター
L-18.8 S-12.2 H-2.3 **¥1,400**



111 11 020
28.5cmボウル
D-28.5 H-10.3 **¥4,300**



111 11 021
23cmボウル
D-23.2 H-8.3 **¥2,400**



111 11 022
21.5cmボウル
D-21.5 H-7.5 **¥2,100**



111 11 023
20cmボウル
D-20 H-7 **¥1,700**



111 11 024
17cmボウル
D-17 H-6.3 **¥1,200**



111 11 025
13.5cmボウル
D-13.7 H-5.5 **¥800**



111 11 026
12cmボウル
D-12.1 H-4.8 **¥750**



111 11 027
10cmボウル
D-10.2 H-4.1 **¥650**



110 11 028
8.5cmボウル
D-8.5 H-3.5 **¥600**



111 11 028
12.5cm深ボウル
D-12.5 H-7.8 **¥950**



111 11 029
11cm深ボウル
D-11.4 H-6.9 **¥650**



111 11 031
17.5cmマルチボウル
D-17.8 H-9 **¥1,500**



111 11 032
15cmマルチボウル
D-15.4 H-7.5 **¥1,300**



111 11 033
12cmマルチボウル
D-12.4 H-6.6 **¥850**



111 11 034
10cmマルチボウル
D-10.3 H-5.6 **¥800**



111 11 013
22cm/バスタボウル
D-22.3 H-5.4 **¥2,200**



111 11 012
18cmバスタボウル
D-18.1 H-5 **¥1,200**



111 11 072
グラタン
L-16.1 S-14.5 H-4.7 **¥1,800**



111 11 095
28.5cmラザニア
L-28.5 S-20.4 H-4.7 **¥3,600**



111 11 097
19cmラザニア
L-19.2 S-12.2 H-3.4 **¥1,400**



111 11 015
24cmスープボウル
D-24 H-6 **¥1,900**



111 11 016
20cmスープボウル
D-20 H-5.3 **¥1,100**



110 11 093
16cm深取り皿
D-16.2 H-3.5 **¥850**



110 11 094
15cm深取り皿
D-15 H-3.2 **¥750**



110 11 095
13cm深取り皿
D-13 H-3.1 **¥650**



110 11 018
10cmタレ皿
D-10 H-2.7 **¥600**



111 11 065
ピッチャー 小
L-18 S-11.5 H-16.9
C-1,400cc
¥3,700



111 11 054
両手付スープカップ
L-17.8 S-12.3 H-6.5 C-380cc
¥1,300



111 11 059
片手スープカップ
L-15.5 S-11.4 H-6
C-250cc
¥1,300



111 11 060
シュガー
D-8 H-10 C-280cc
¥1,600



111 11 063
クリーマー
L-10.4 S-7.4 H-6.7
C-160cc
¥1,300



111 11 057
ティーポット
L-14.5 S-8 H-12.5
C-400cc
¥3,800



111 11 050
マグカップ
L-12.2 S-8.9 H-9.8
C-340cc
¥950



111 11 051
アメリカンカップ
L-11.5 S-8.8 H-8 C-270cc
¥700

111 11 055
兼用ソーサー
D-15.3 H-2.5 **¥600**



111 11 052
コーヒーカップ
L-10.5 S-7.8 H-7.3 C-180cc
¥650

111 11 056
兼用ソーサー
D-14.3 H-2.5 **¥550**



111 11 053
ティーカップ
L-12.5 S-9.9 H-5.8 C-270cc
¥700

111 11 055
兼用ソーサー
D-15.3 H-2.5 **¥600**



111 30 002
 28.5cm大皿
 D-28.8 H-3.4
 ¥3,900

111 30 003
 26cmディナー皿
 D-26 H-3.2
 ¥2,100

111 30 004
 23cmミート皿
 D-23.2 H-3
 ¥1,500

111 30 006
 19.5cmケーキ皿
 D-19.8 H-2.9
 ¥1,100

111 30 008
 15cmパン皿
 D-15 H-2.5
 ¥850

110 30 009
 14cm取り皿
 D-14 H-2.3
 ¥750

111 30 010
 11cm小皿
 D-11.2 H-2.1
 ¥700

111 30 011
 8.5cm小皿
 D-8.5 H-1.7
 ¥650



111 30 021
23cmボウル
D-23.2 H-8.3
¥2,600



111 30 022
21.5cmボウル
D-21.5 H-7.5
¥2,300



111 30 023
20cmボウル
D-20 H-7
¥1,900



111 30 024
17cmボウル
D-17 H-6.3
¥1,400



111 30 025
13.5cmボウル
D-13.7 H-5.5
¥900



111 30 026
12cmボウル
D-12.1 H-4.8
¥850



111 30 027
10cmボウル
D-10.2 H-4.1
¥750



110 30 028
8.5cmボウル
D-8.5 H-3.5
¥700



111 30 015
24cmスープボウル
D-24 H-6 ¥2,100



111 30 016
20cmスープボウル
D-20 H-5.3 ¥1,200



111 30 031
17.5cmマルチボウル
D-17.8 H-9 ¥1,600



111 30 032
15cmマルチボウル
D-15.4 H-7.5 ¥1,400



111 30 033
12cmマルチボウル
D-12.4 H-6.6 ¥950



111 30 034
10cmマルチボウル
D-10.3 H-5.6 ¥900



111 30 028
12.5cm深ボウル
D-12.5 H-7.8 ¥1,100



111 30 029
11cm深ボウル
D-11.4 H-6.9 ¥700



110 30 095
13cm深取り皿
D-13 H-3.1 ¥750



110 30 018
10cmタレ皿
D-10 H-2.7 ¥650



110 30 058
13.5cmカフェオレボウル
D-13.6 H-7 ¥1,300



111 30 052
コーヒーカップ
L-10.5 S-7.8 H-7.3 C-180cc
¥700
111 30 056
コーヒーソーサー
D-14.3 H-2.5 ¥650





161 11 001
31cm大皿
D-31 H-3.7 **¥4,100**



161 11 002
27.5cmディナー皿
D-27.6 H-3.7 **¥1,900**



161 11 004
24cmミート皿
D-24 H-3.3 **¥1,300**



161 11 005
21.5cmデザート皿
D-21.5 H-3 **¥1,100**



161 11 006
19cmケーキ皿
D-19.2 H-3 **¥850**



161 11 007
17.5cm/パン皿
D-17.5 H-2.5 **¥750**



161 11 008
15.5cm/パン皿
D-15.7 H-2.4 **¥700**



161 11 042
32cmプラター
L-32 S-21.6 H-3 **¥4,400**



161 11 012
22cmカレー/スバゲティボウル
D-22.4 H-3.7 **¥1,300**



161 11 014
18.5cm浅ボウル
D-18.5 H-4.7 **¥1,100**



161 11 015
14cm浅ボウル
D-14.3 H-3.8 **¥750**



161 11 016
10cm浅ボウル
D-10.2 H-3 **¥700**



161 11 073
仕切り皿
L-13.7 S-8.4 H-2.2 **¥1,100**



161 11 050
アメリカンカップ
L-11.8 S-9 H-8.3 C-270cc **¥750**
161 11 055
兼用ソーサー
D-15.3 H-2 **¥600**



161 11 052
コーヒーカップ
L-11 S-8.2 H-7.6 C-180cc **¥700**
161 11 055
兼用ソーサー
D-15.3 H-2 **¥600**



161 11 054
片手スープカップ
L-14.4 S-11.8 H-6.7 C-350cc **¥1,300**
161 11 055
兼用ソーサー
D-15.3 H-2 **¥600**



161 11 069
スティックシュガー
L-9.5 S-7 H-8.5 **¥1,400**

材質：テラコッタ



103 05 102
ピッチャー **[CN]**
L-16.8 S-12.2 H-15.8 C-1,050cc
¥2,800



103 05 043
オイルボトル **[CN]**
D-7 H-13.5 C-210cc
¥950



103 05 064
手付パン **[CN]**
L-19.8 S-9.3 H-1.5 C-620cc
¥1,800



103 05 016
ディップディッシュ **[CN]**
D-8.1 H-2.4
¥650



MORNING WHITE | モーニングホワイト



161 10 002
27.5cmディナー皿
D-27.6 H-3.7
¥2,400

161 10 004
24cmミート皿
D-24 H-3.3
¥1,700

161 10 005
21.5cmデザート皿
D-21.5 H-3
¥1,400

161 10 006
19cmケーキ皿
D-19.2 H-3
¥1,200

161 10 007
17.5cmパン皿
D-17.5 H-2.5
¥1,100

161 10 008
15.5cmパン皿
D-15.7 H-2.4
¥950



161 10 012
22cmカレース/バゲティボウル
D-22.4 H-3.7 ¥1,600



161 10 016
10cm浅ボウル
D-10.2 H-3 ¥850



161 10 052
コーヒーカップ
L-11 S-8.2 H-7.6
C-180cc ¥900
161 10 055
兼用ソーサー
D-15.3 H-2 ¥700



161 10 050
アメリカンカップ
L-11.8 S-9 H-8.3
C-270cc ¥1,000
161 10 055
兼用ソーサー
D-15.3 H-2 ¥700



161 10 054
片手スープカップ
L-14.4 S-11.8 H-6.7
C-350cc ¥1,500
161 10 055
兼用ソーサー
D-15.3 H-2 ¥700



161 62 002
27.5cmディナー皿
D-27.6 H-3.7
¥2,400

161 62 004
24cmミート皿
D-24 H-3.3
¥1,700

161 62 005
21.5cmデザート皿
D-21.5 H-3
¥1,400

161 62 006
19cmケーキ皿
D-19.2 H-3
¥1,200

161 62 007
17.5cmパン皿
D-17.5 H-2.5
¥1,100

161 62 008
15.5cmパン皿
D-15.7 H-2.4
¥950



161 62 012
22cmカレースパゲティボウル
D-22.4 H-3.7 ¥1,600



161 62 016
10cm浅ボウル
D-10.2 H-3 ¥850



161 62 052
コーヒーカップ
L-11 S-8.2 H-7.6
C-180cc ¥900
161 62 055
兼用ソーサー
D-15.3 H-2 ¥700



161 62 050
アメリカンカップ
L-11.8 S-9 H-8.3
C-270cc ¥1,000
161 62 055
兼用ソーサー
D-15.3 H-2 ¥700



161 62 054
片手スープカップ
L-14.4 S-11.8 H-6.7
C-350cc ¥1,500
161 62 055
兼用ソーサー
D-15.3 H-2 ¥700

NIGHT BLACK | ナイトブラック



161 31 002
27.5cmディナー皿
D-27.6 H-3.7
¥2,400

161 31 004
24cmミート皿
D-24 H-3.3
¥1,700

161 31 005
21.5cmデザート皿
D-21.5 H-3
¥1,400

161 31 006
19cmケーキ皿
D-19.2 H-3
¥1,200

161 31 007
17.5cmパン皿
D-17.5 H-2.5
¥1,100

161 31 008
15.5cmパン皿
D-15.7 H-2.4
¥950



161 31 012
22cmカレースパゲティボウル
D-22.4 H-3.7 ¥1,600



161 31 016
10cm浅ボウル
D-10.2 H-3 ¥850



161 31 052
コーヒーカップ
L-11 S-8.2 H-7.6
C-180cc ¥900
161 31 055
兼用ソーサー
D-15.3 H-2 ¥700



161 31 050
アメリカンカップ
L-11.8 S-9 H-8.3
C-270cc ¥1,000
161 31 055
兼用ソーサー
D-15.3 H-2 ¥700



161 31 054
片手スープカップ
L-14.4 S-11.8 H-6.7
C-350cc ¥1,500
161 31 055
兼用ソーサー
D-15.3 H-2 ¥700



HONEY BEIGE | ハニーベージュ



189 60 002
27.5cmプレート
D-27.5 H-3.5
¥2,600

189 60 003
24cmプレート
D-24 H-3.3
¥1,800

189 60 005
21.5cmプレート
D-21.5 H-3
¥1,400

189 60 006
19cmプレート
D-19.2 H-3
¥1,100

189 60 007
17.5cmプレート
D-17.5 H-2.5
¥1,000

189 60 008
15.5cmプレート
D-15.7 H-2.4
¥950



189 60 046
32cmプラター
L-32 S-21.6 H-3
¥4,600

189 60 047
29cmプラター
L-28.9 S-19.7 H-2.8
¥4,000



189 60 025
15cmボウル
D-15 H-6.3
¥1,300



189 60 026
13cmボウル
D-13 H-5.7
¥1,100



189 60 052
コーヒーカップ
L-11.1 S-8.5 H-6.6
C-195cc ¥850

189 60 056
コーヒーソーサー
D-14 H-2.3
¥750



189 60 050
マグカップ
L-13 S-10.1 H-8.1
C-350cc ¥1,200

189 60 055
兼用ソーサー
D-17.5 H-2.5
¥750



189 60 054
片手スープカップ
L-14.4 S-11.8 H-6.7
C-350cc ¥1,300

189 60 055
兼用ソーサー
D-17.5 H-2.5
¥750

FALLS BLUE | フォールズブルー



189 87 002
27.5cmプレート
D-27.5 H-3.5
¥2,600

189 87 003
24cmプレート
D-24 H-3.3
¥1,800

189 87 005
21.5cmプレート
D-21.5 H-3
¥1,400

189 87 006
19cmプレート
D-19.2 H-3
¥1,100

189 87 007
17.5cmプレート
D-17.5 H-2.5
¥1,000

189 87 008
15.5cmプレート
D-15.7 H-2.4
¥950



189 87 046
32cmプラター
L-32 S-21.6 H-3 ¥4,600

189 87 047
29cmプラター
L-28.9 S-19.7 H-2.8 ¥4,000



189 87 025
15cmボウル
D-15 H-6.3 ¥1,300



189 87 026
13cmボウル
D-13 H-5.7 ¥1,100



189 87 052
コーヒーカップ
L-11.1 S-8.5 H-6.6
C-195cc ¥850

189 87 056
コーヒーソーサー
D-14 H-2.3 ¥750



189 87 050
マグカップ
L-13 S-10.1 H-8.1
C-350cc ¥1,200

189 87 055
兼用ソーサー
D-17.5 H-2.5 ¥750



189 87 054
片手スープカップ
L-14.4 S-11.8 H-6.7
C-350cc ¥1,300

189 87 055
兼用ソーサー
D-17.5 H-2.5 ¥750

AQUA BLUE | アクアブルー



189 86 002
27.5cmプレート
D-27.5 H-3.5
¥2,600

189 86 003
24cmプレート
D-24 H-3.3
¥1,800

189 86 005
21.5cmプレート
D-21.5 H-3
¥1,400

189 86 006
19cmプレート
D-19.2 H-3
¥1,100

189 86 007
17.5cmプレート
D-17.5 H-2.5
¥1,000

189 86 008
15.5cmプレート
D-15.7 H-2.4
¥950



189 86 046
32cmプラター
L-32 S-21.6 H-3 ¥4,600

189 86 047
29cmプラター
L-28.9 S-19.7 H-2.8 ¥4,000



189 86 025
15cmボウル
D-15 H-6.3 ¥1,300



189 86 026
13cmボウル
D-13 H-5.7 ¥1,100



189 86 052
コーヒーカップ
L-11.1 S-8.5 H-6.6
C-195cc ¥850

189 86 056
コーヒーソーサー
D-14 H-2.3 ¥750



189 86 050
マグカップ
L-13 S-10.1 H-8.1
C-350cc ¥1,200

189 86 055
兼用ソーサー
D-17.5 H-2.5 ¥750




189 86 054
片手スープカップ
L-14.4 S-11.8 H-6.7
C-350cc ¥1,300

189 86 055
兼用ソーサー
D-17.5 H-2.5 ¥750





FROSTY WHITE | フロスティーホワイト

						
126 00 002 26cmディナー皿 D-25.4 H-3.2 ¥2,100	126 00 004 23cmミート皿 D-22.8 H-3.1 ¥1,500	126 00 006 19.5cmケーキ皿 D-19.3 H-2.8 ¥950	126 00 007 17.5cmパン皿 D-17.8 H-2.4 ¥900	126 00 008 15cmパン皿 D-15 H-2.3 ¥850	126 00 015 24cmスープボウル D-24 H-6 ¥2,000	126 00 016 20cmスープボウル D-20 H-5.2 ¥1,300
						126 00 071 27cmペーカー L-27 S-17.2 H-5.5 ¥3,500
126 00 044 28.5cmプラター L-28.5 S-22.4 H-4 ¥4,000	126 00 045 26cmプラター L-26 S-19.8 H-3.5 ¥2,900	126 00 046 24cmプラター L-24 S-18.4 H-3.2 ¥2,100				134 00 098 7.5cmソースカップ D-7.6 H-4.4 ¥700
						
126 00 024 17cmボウル D-16.5 H-6.2 ¥1,400	126 00 025 13.5cmボウル D-13.4 H-5.5 ¥850	126 00 027 10cmボウル D-10.2 H-4.1 ¥700	126 00 050 マグカップ L-12.7 S-9.3 H-8 C-320cc ¥1,100	126 00 056 ラテカップ L-14.8 S-12 H-6.7 C-415cc ¥1,400	126 00 057 ラテソーサー D-17.5 H-2.5 ¥850	126 00 052 コーヒーカップ L-11 S-8.4 H-6.2 C-180cc ¥750
						126 00 055 コーヒーソーサー D-14 H-2.4 ¥650



ORBIT
TURQUOISE BLUE | ターコイズブルー



126 86 002
26cmディナー皿
D-26 H-3.2
¥2,300

126 86 004
23cmミート皿
D-23.2 H-3
¥1,600

126 86 006
19.5cmケーキ皿
D-19.8 H-2.9
¥1,100

126 86 007
17.5cmパン皿
D-17.8 H-2.4
¥1,000

126 86 008
15cmパン皿
D-15 H-2.5
¥950

126 86 015
24cmスープボウル
D-24 H-6 **¥2,300**

126 86 016
20cmスープボウル
D-20 H-5.3 **¥1,400**



126 86 044
28.5cmプラター
L-28.9 S-22.4 H-3.9 **¥4,400**



126 86 045
26cmプラター
L-26 S-20 H-3.5 **¥3,200**



126 86 046
24cmプラター
L-24.1 S-18.5 H-3.4 **¥2,300**



126 86 071
27cmベーカー
L-27 S-17.2 H-5.5
¥4,000



134 86 098
7.5cmソースカップ
D-7.6 H-4.4 **¥750**



134 86 099
6cmソースカップ
D-6.2 H-3.6 **¥650**



126 86 024
17cmボウル
D-17 H-6.3
¥1,500



126 86 025
13.5cmボウル
D-13.7 H-5.5
¥950



126 86 027
10cmボウル
D-10.2 H-4.1
¥750



126 86 050
マグカップ
L-12.7 S-9.3 H-8
C-320cc **¥1,200**



126 86 056
ラテカップ
L-14.8 S-12 H-6.8
C-415cc **¥1,500**

126 86 057
ラテソーサー
D-17.5 H-2.5
¥950



126 86 052
コーヒーカップ
L-11 S-8.5 H-6.3
C-180cc **¥850**

126 86 055
コーヒーソーサー
D-14.1 H-2.5
¥750



ORBIT
CLASSIC IVORY | クラシックアイボリー



126 20 002
26cmディナー皿
D-26 H-3.2
¥2,100

126 20 004
23cmミート皿
D-23.2 H-3
¥1,500

126 20 006
19.5cmケーキ皿
D-19.8 H-2.9
¥950

126 20 007
17.5cm/パン皿
D-17.8 H-2.4
¥900

126 20 008
15cm/パン皿
D-15 H-2.5
¥850

126 20 015
24cmスープボウル
D-24 H-6 ¥2,000

126 20 016
20cmスープボウル
D-20 H-5.3 ¥1,300



126 20 044
28.5cmプラター
L-28.9 S-22.4 H-3.9 ¥4,000



126 20 045
26cmプラター
L-26 S-20 H-3.5 ¥2,900



126 20 046
24cmプラター
L-24.1 S-18.5 H-3.4 ¥2,100



126 20 071
27cmペーサー
L-27 S-17.2 H-5.5
¥3,500



134 20 098
7.5cmソースカップ
D-7.6 H-4.4 ¥700



134 20 099
6cmソースカップ
D-6.2 H-3.6 ¥600



126 20 024
17cmボウル
D-17 H-6.3
¥1,400



126 20 025
13.5cmボウル
D-13.7 H-5.5
¥850



126 20 027
10cmボウル
D-10.2 H-4.1
¥700



126 20 050
マグカップ
L-12.7 S-9.3 H-8
C-320cc ¥1,100



126 20 056
ラテカップ
L-14.8 S-12 H-6.8
C-415cc ¥1,400

126 20 057
ラテソーサー
D-17.5 H-2.5
¥850



126 20 052
コーヒーカップ
L-11 S-8.5 H-6.3
C-180cc ¥750

126 20 055
コーヒーソーサー
D-14.1 H-2.5
¥650



ORBIT
MELLOW AMBER | メローアンバー

- | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| 126 60 002
26cmディナー皿
D-26 H-3.2
¥2,300 | 126 60 004
23cmミート皿
D-23.2 H-3
¥1,600 | 126 60 006
19.5cmケーキ皿
D-19.8 H-2.9
¥1,100 | 126 60 007
17.5cmパン皿
D-17.8 H-2.4
¥1,000 | 126 60 008
15cmパン皿
D-15 H-2.5
¥950 | 126 60 015
24cmスープボウル
D-24 H-6 ¥2,300 | 126 60 016
20cmスープボウル
D-20 H-5.3 ¥1,400 |
|  |  |  |  | | | 126 60 071
27cmベーカー
L-27 S-17.2 H-5.5
¥4,000 |
| 126 60 044
28.5cmプラター
L-28.9 S-22.4 H-3.9 ¥4,400 | 126 60 045
26cmプラター
L-26 S-20 H-3.5 ¥3,200 | 126 60 046
24cmプラター
L-24.1 S-18.5 H-3.4 ¥2,300 |  |  | | |
| 134 60 098
7.5cmソースカップ
D-7.6 H-4.4 ¥750 | 134 60 099
6cmソースカップ
D-6.2 H-3.6 ¥650 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 126 60 024
17cmボウル
D-17 H-6.3
¥1,500 | 126 60 025
13.5cmボウル
D-13.7 H-5.5
¥950 | 126 60 027
10cmボウル
D-10.2 H-4.1
¥750 | 126 60 050
マグカップ
L-12.7 S-9.3 H-8
C-320cc ¥1,200 | 126 60 056
ラテカップ
L-14.8 S-12 H-6.8
C-415cc ¥1,500 | 126 60 057
ラテソーサー
D-17.5 H-2.5
¥950 | 126 60 052
コーヒーカップ
L-11 S-8.5 H-6.3
C-180cc ¥850 |
| | | | | | 126 60 055
コーヒーソーサー
D-14.1 H-2.5
¥750 | |











ORBIT
MANDARIN ORANGE | マンダリンオレンジ

						
126 50 002 26cmディナー皿 D-26 H-3.2 ¥2,300	126 50 004 23cmミート皿 D-23.2 H-3 ¥1,600	126 50 006 19.5cmケーキ皿 D-19.8 H-2.9 ¥1,100	126 50 007 17.5cmパン皿 D-17.8 H-2.4 ¥1,000	126 50 008 15cmパン皿 D-15 H-2.5 ¥950	126 50 015 24cmスープボウル D-24 H-6 ¥2,300	126 50 016 20cmスープボウル D-20 H-5.3 ¥1,400
						126 50 071 27cmペーカー L-27 S-17.2 H-5.5 ¥4,000
126 50 044 28.5cmプラター L-28.9 S-22.4 H-3.9 ¥4,400	126 50 045 26cmプラター L-26 S-20 H-3.5 ¥3,200	126 50 046 24cmプラター L-24.1 S-18.5 H-3.4 ¥2,300				134 50 098 7.5cmソースカップ D-7.6 H-4.4 ¥750
						
126 50 024 17cmボウル D-17 H-6.3 ¥1,500	126 50 025 13.5cmボウル D-13.7 H-5.5 ¥950	126 50 027 10cmボウル D-10.2 H-4.1 ¥750	126 50 050 マグカップ L-12.7 S-9.3 H-8 C-320cc ¥1,200	126 50 056 ラテカップ L-14.8 S-12 H-6.8 C-415cc ¥1,500	126 50 057 ラテソーサー D-17.5 H-2.5 ¥950	126 50 052 コーヒーカップ L-11 S-8.5 H-6.3 C-180cc ¥850
						126 50 055 コーヒーソーサー D-14.1 H-2.5 ¥750



ORBIT
ROSE RED | ローズレッド

						
126 40 002 26cmディナー皿 D-26 H-3.2 ¥2,300	126 40 004 23cmミート皿 D-23.2 H-3 ¥1,600	126 40 006 19.5cmケーキ皿 D-19.8 H-2.9 ¥1,100	126 40 007 17.5cmパン皿 D-17.8 H-2.4 ¥1,000	126 40 008 15cmパン皿 D-15 H-2.5 ¥950	126 40 015 24cmスープボウル D-24 H-6 ¥2,300	126 40 016 20cmスープボウル D-20 H-5.3 ¥1,400
						
126 40 044 28.5cmプラター L-28.9 S-22.4 H-3.9 ¥4,400	126 40 045 26cmプラター L-26 S-20 H-3.5 ¥3,200	126 40 046 24cmプラター L-24.1 S-18.5 H-3.4 ¥2,300	126 40 071 27cmペーカ L-27 S-17.2 H-5.5 ¥4,000			
126 40 098 7.5cmソースカップ D-7.6 H-4.4 ¥750	134 40 099 6cmソースカップ D-6.2 H-3.6 ¥650					
126 40 024 17cmボウル D-17 H-6.3 ¥1,500	126 40 025 13.5cmボウル D-13.7 H-5.5 ¥950	126 40 027 10cmボウル D-10.2 H-4.1 ¥750	126 40 050 マグカップ L-12.7 S-9.3 H-8 C-320cc ¥1,200	126 40 056 ラテカップ L-14.8 S-12 H-6.8 C-415cc ¥1,500	126 40 057 ラテソーサー D-17.5 H-2.5 ¥950	126 40 052 コーヒーカップ L-11 S-8.5 H-6.3 C-180cc ¥850
						
126 40 055 コーヒーソーサー D-14.1 H-2.5 ¥750						



ORBIT
MEADOW GREEN | メドウグリーン



126 70 002
26cmディナー皿
D-26 H-3.2
¥2,300



126 70 004
23cmミート皿
D-23.2 H-3
¥1,600



126 70 006
19.5cmケーキ皿
D-19.8 H-2.9
¥1,100



126 70 007
17.5cmパン皿
D-17.8 H-2.4
¥1,000



126 70 008
15cmパン皿
D-15 H-2.5
¥950



126 70 015
24cmスープボウル
D-24 H-6 ¥2,300



126 70 016
20cmスープボウル
D-20 H-5.3 ¥1,400



126 70 044
28.5cmプラター
L-28.9 S-22.4 H-3.9 ¥4,400



126 70 045
26cmプラター
L-26 S-20 H-3.5 ¥3,200



126 70 046
24cmプラター
L-24.1 S-18.5 H-3.4 ¥2,300



126 70 071
27cmペーサー
L-27 S-17.2 H-5.5
¥4,000



134 70 098
7.5cmソースカップ
D-7.6 H-4.4 ¥750



134 70 099
6cmソースカップ
D-6.2 H-3.6 ¥650



126 70 024
17cmボウル
D-17 H-6.3
¥1,500



126 70 025
13.5cmボウル
D-13.7 H-5.5
¥950



126 70 027
10cmボウル
D-10.2 H-4.1
¥750



126 70 050
マグカップ
L-12.7 S-9.3 H-8
C-320cc ¥1,200



126 70 056
ラテカップ
L-14.8 S-12 H-6.8
C-415cc ¥1,500

126 70 057
ラテソーサー
D-17.5 H-2.5
¥950



126 70 052
コーヒーカップ
L-11 S-8.5 H-6.3
C-180cc ¥850

126 70 055
コーヒーソーサー
D-14.1 H-2.5
¥750





111 13 002
26cmディナー皿
D-26 H-3.2
¥2,000

111 13 004
23cmミート皿
D-23.2 H-3
¥1,400

111 13 006
19.5cmケーキ皿
D-19.8 H-2.9
¥950

111 13 008
15cmパン皿
D-15 H-2.5
¥800



111 13 097
19cmラザニア
L-19.6 S-12 H-3.4 ¥1,600



111 13 072
グラタン
L-16 S-14.3 H-5 ¥2,000



161 13 012
22cmバスタボウル
D-22.4 H-3.7 ¥1,400



113 13 044
28.5cmオーバルプラター
L-29 S-22.6 H-3.7 ¥3,000



113 13 071
27cmオーバルペーカ
L-27 S-17.4 H-5.4 ¥3,000



111 13 043
31.5cmプラター
L-31.8 S-22 H-3.7
¥4,400



111 13 045
26cmプラター
L-26.2 S-18.2 H-2.7
¥2,700



111 13 046
24cmプラター
L-24 S-17 H-2.7
¥2,000



111 13 021
23cmボウル
D-23.2 H-8.3
¥2,500



111 13 023
20cmボウル
D-20 H-7
¥2,100



111 13 024
17cmボウル
D-17 H-6.3
¥1,300



111 13 025
13.5cmボウル
D-13.7 H-5.5
¥850



111 13 027
10cmボウル
D-10.2 H-4.1
¥700



113 13 063
クリーマー
L-10.5 S-8.1 H-7.9
C-200cc ¥1,300



113 13 051
ダイナーマグカップ
L-12.2 S-8.8 H-9.3
C-345cc ¥1,200



113 13 052
ダイナーカップ
L-11.4 S-8 H-8.6
C-240cc ¥1,100
161 13 055
モア兼用ソーサー
D-15.3 H-2 ¥600



113 13 053
ダイナーコーヒーカップ
L-10.1 S-7.4 H-7.7
C-200cc ¥950
111 13 056
コーヒーソーサー
D-14.3 H-2.5 ¥600



113 13 050
高台削りマグカップ
L-12.2 S-8.8 H-10.4
C-330cc ¥1,200
161 13 055
モア兼用ソーサー
D-15.3 H-2 ¥600



111 13 052
コーヒーカップ
L-10.5 S-7.8 H-7.3
C-180cc ¥700
111 13 056
コーヒーソーサー
D-14.3 H-2.5 ¥600



111 13 053
ティーカップ
L-12.5 S-9.9 H-5.8
C-270cc ¥750
111 13 055
兼用ソーサー
D-15.3 H-2.5 ¥650



113 13 056
ダイナースープカップ
L-13.2 S-10.5 H-6.3
C-340cc ¥1,400
111 13 055
兼用ソーサー
D-15.3 H-2.5 ¥650



111 13 058
片手スープカップ
L-14.8 S-12 H-6.4
C-340cc ¥1,200
111 13 055
兼用ソーサー
D-15.3 H-2.5 ¥650



COUNTRY SIDE
FALLS BLUE | フォールズブルー



111 88 002
26cmディナー皿
D-26 H-3.2
¥2,100

111 88 004
23cmミート皿
D-23.2 H-3
¥1,500

111 88 006
19.5cmケーキ皿
D-19.8 H-2.9
¥1,100

111 88 008
15cmパン皿
D-15 H-2.5
¥850



111 88 097
19cmラザニア
L-19.7 S-12.2 H-3.5
¥1,700



111 88 072
グラタン
L-16 S-14.4 H-5.1
¥2,100



161 88 012
22cmパスタボウル
D-22.4 H-3.7
¥1,500



113 88 044
28.5cmオーバルプラター
L-29.1 S-22.5 H-4
¥3,200



113 88 071
27cmオーバルペーパー
L-27 S-17.2 H-5.5
¥3,200



111 88 043
31.5cmプラター
L-31.8 S-22 H-3.7
¥4,600



111 88 045
26cmプラター
L-26.2 S-18.2 H-2.7
¥2,900



111 88 046
24cmプラター
L-24 S-17 H-2.7
¥2,100



111 88 021
23cmボウル
D-23.2 H-8.3
¥2,600



111 88 023
20cmボウル
D-20 H-7
¥2,400



111 88 024
17cmボウル
D-17 H-6.3
¥1,400



111 88 025
13.5cmボウル
D-13.7 H-5.5
¥900



111 88 027
10cmボウル
D-10.2 H-4.1
¥750



113 88 063
クリーマー
L-10.7 S-8.1 H-8
C-200cc
¥1,400



113 88 051
ダイナーマグカップ
L-12.2 S-8.8 H-9.3
C-345cc
¥1,300



113 88 052
ダイナーカップ
L-11.4 S-8 H-8.6
C-240cc
¥1,200
161 88 055
モア兼用ソーサー
D-15.3 H-2
¥650



113 88 053
ダイナーコーヒーカップ
L-10.1 S-7.5 H-7.8
C-200cc
¥1,100
111 88 056
コーヒーソーサー
D-14.3 H-2.5
¥650



113 88 050
高台削りマグカップ
L-12.2 S-8.8 H-10.4
C-330cc
¥1,300
161 88 055
モア兼用ソーサー
D-15.3 H-2
¥650



111 88 052
コーヒーカップ
L-10.5 S-7.8 H-7.3
C-180cc
¥850
111 88 056
コーヒーソーサー
D-14.3 H-2.5
¥650



111 88 053
ティーカップ
L-12.5 S-9.9 H-5.8
C-270cc
¥900
111 88 055
兼用ソーサー
D-15.3 H-2.5
¥700



113 88 056
ダイナースープカップ
L-13.2 S-10.5 H-6.3
C-340cc
¥1,500
111 88 055
兼用ソーサー
D-15.3 H-2.5
¥700



111 88 058
片手スープカップ
L-15 S-12.1 H-6.4
C-340cc
¥1,300
111 88 055
兼用ソーサー
D-15.3 H-2.5
¥700