



Noritake Okura Selection

ノリタケ・大倉陶園 セレクション

ブランドを代表するラインナップの紹介。

プレーンデザインからモダンデザインまで、ノリタケ・大倉陶園の得意とする装飾技法を駆使した、多彩なデザインを取り揃えています。

Introduction of the lineup representing the brand.

From plain design to modern design, the series offers a variety of designs which utilizes Noritake's Okura's celebrated decorative technique.



26cm フラットプレート
97249/9661
¥3,900
D:262・H:19

28cm ティーブレート
59784A/9661
¥4,400
D:280・H:46・C: 約480

26cm ティーブレート
97290S/9661
¥4,000
D:262・H:42・C: 約805

23cm ティーブレート
59780A/9661
¥3,000
D:232・H:42・C: 約675

15.5cm カバー
97291C/9661
¥5,300
D:154・H:77
(for 97207/9661
21.5cm ティーブレート用)



ティー・コーヒーカップ
97221C/9661
¥1,700
D:96・T.L.:119・H:58
C: 約190
ソーサー
97217S/9661
¥1,100
D:151・H:21

ティー・コーヒーカップ
97287C/9661
¥1,700
D:93・T.L.:116・H:60
C: 約205
ソーサー
97217S/9661
¥1,100
D:151・H:21

ティー・コーヒーカップ
97282C/9661
¥1,700
D:81・T.L.:105・H:52
C: 約185
ソーサー
97282S/9661
¥1,100
D:141・H:20

デミタスカップ
97294C/9661
¥1,600
D:56・T.L.:77・H:56
C: 約90
デミタスソーサー
97294S/9661
¥1,000
D:121・H:18

スープカップカバー
59770CA/9661
¥2,100
D:122・H:35
スープカップ
59770BA/9661
¥2,100
D:118・H:62
C: 約265
ソーサー
97255S/9661
¥1,400
D:166・H:22



スープカップ
97255C/9661
¥3,000
D:107・T.L.:150・H:61
C: 約255
ソーサー
97255S/9661
¥1,400
D:166・H:22

マグ
97280C/9661
¥1,800
D:80・T.L.:110
H:91・C: 約295

Graceful White



ティーカップ (厚手)
59787CA/9691
¥1,700
D:100・T.L.:117・H:57
C: 約210
ソーサー (厚手)
59787SA/9691
¥1,100
D:152・H:21

コーヒーカップ (厚手)
59788CA/9691
¥1,700
D:80・T.L.:103・H:71
C: 約190
ソーサー (厚手)
59787SA/9691
¥1,100
D:152・H:21

アメリカンカップ (厚手)
59755CA/9691
¥1,900
D:88・T.L.:113・H:77
C: 約240
ソーサー (厚手)
59787SA/9691
¥1,100
D:152・H:21

カフェオレカップ (厚手)
59785CA/9691
¥2,000
D:107・T.L.:134・H:67
C: 約375
ソーサー (厚手)
59787SA/9691
¥1,100
D:152・H:21

グレーピーポート
59741A/9691
¥5,500
T.L.:186・H:71
C: 約320

9.5cm スモールディッシュ
59714A/9691
¥1,100
D:97・H:23

Moderato

モデラート

Narrow Rim —

モデラート



*32.5cm プレート
97305/4850
¥10,000
D:323・H:23



28cm プレート
97320/4850
¥3,400
D:281・H:21



*30cm プレート
50005A/9990
¥10,000
D:302・H:17



27.5cm プレート
50020A/9990
¥3,300
D:273・H:23



25.5cm プレート
50030A/9990
¥3,000
D:254・H:22



23cm プレート
50016A/9990
¥2,700
D:232・H:21



21.5cm プレート
50011A/9990
¥2,100
D:213・H:19



18.5cm プレート
50015A/9990
¥1,800
D:183・H:17



16cm プレート
50012A/9990
¥1,700
D:160・H:14



*28cm クーププレート
93520/4850
¥2,800
D:280・H:24



*25cm クーププレート
50110A/9990
¥2,500
D:252・H:23



23cm クーププレート
50116A/9990
¥2,100
D:232・H:22



21.5cm クーププレート
97330/9990
¥2,000
D:217・H:20



20cm クーププレート
50111A/9990
¥1,900
D:199・H:18



27.5cm スクエアプレート
97534/9990
¥5,300
L・W:276・H:17



24.5cm スクエアプレート
97535/9990
¥3,900
L・W:243・H:16

Wide Rim —



29cm プレート
97520/9990
¥3,500
D:290・H:28



28cm プレート
97521/9990
¥3,300
D:282・H:19



*27cm プレート
58520A/9990
¥3,300
D:269・H:23



*21cm プレート
58511A/9990
¥2,100
D:211・H:19



*16.5cm プレート
58512A/9990
¥1,700
D:166・H:15



*23cm スクエアボウル
97349/4850 NEW
¥4,100
L・W:232・H:88
C: 約2,200



*14.5cm スクエアボウル
97348/4850 NEW
¥2,700
L・W:145・H:67
C: 約660



*11cm スクエアボウル
97302/4850 NEW
¥1,800
L・W:112・H:61
C: 約320



17cm ボウル
50007A/9990
¥2,000
D:170・H:46
C: 約475



15.5cm ボウル
50006A/9990
¥1,700
D:153・H:32
C: 約275



18.5cm トレイ
54806A/9990 **NEW**
¥2,200
L:186・W:82・H:16



シュガーホルダー
97576/9990 **NEW**
¥2,500
L:121・W:80・H:45



ティー・コーヒーカップ
93687C/4850
¥1,700
D:91・T.L.:116・H:60
C: 約240
ソーサー
93687S/4850
¥1,100
D:151・H:20



ティー・コーヒーカップ
(スタッカブル)
50185CA/9990
¥1,800
D:81・T.L.:108・H:65
C: 約235
ソーサー
50089SA/9990
¥1,100
D:149・H:20



ティー・コーヒーカップ
50089CA/9990
¥1,700
D:86・T.L.:112・H:62
C: 約200
ソーサー
50089SA/9990
¥1,100
D:149・H:20

モデラート



ティーカップ
97289C/9990 **NEW**
¥1,700
D:93・T.L.:117・H:54
C: 約200
ソーサー
50089SA/9990
¥1,100
D:149・H:20

ティーカップ
50087CA/9990
¥1,700
D:97・T.L.:120・H:56
C: 約220
ソーサー
50089SA/9990
¥1,100
D:149・H:20

デミタスカップ
50092CA/9990
¥1,600
D:65・T.L.:86・H:55
C: 約100
デミタスソーサー
50092SA/9990
¥1,000
D:124・H:19

スープカップ (大)
50072CA/9990
¥2,900
D:115・T.L.:159・H:54
C: 約275
ソーサー (大)
50072SA/9990
¥1,200
D:162・H:21

スープカップ (小)
50073CA/9990
¥2,700
D:97・T.L.:147・H:56
C: 約220
ソーサー
50089SA/9990
¥1,100
D:149・H:20



マグ
97265C/9990
¥1,800
D:85・T.L.:123
H:94・C: 約400

ティーポット (小)
97264/9661
¥8,000
D:112・T.L.:192
H:108・C: 約425

ティーポット (小)
50024A/9990
¥7,700
D:103・T.L.:169
H:116・C: 約445

ティーポット
50065E/9990
¥7,700
D:105・T.L.:153
H:110・C: 約495

ティーポット (大)
50023A/9990
¥11,000
D:126・T.L.:203
H:142・C: 約825



コーヒーポット (小)
50025A/9990
¥7,700
D:93・T.L.:162
H:131・C: 約440

コーヒーポット
50066A/9990
¥8,500
D:92・T.L.:143
H:138・C: 約515

コーヒーポット (大)
50026A/9990
¥11,000
D:128・T.L.:224
H:180・C: 約1,170

シュガー (小)
50061A/9990
¥5,100
D:91・H:86
C: 約210

シュガー (大)
50027A/9990
¥5,500
D:104・H:92
C: 約300



クリーマー
59762A/9691
¥2,600
D:60・T.L.:64
H:61・C: 約100

クリーマー
59728A/9691
¥3,200
D:66・T.L.:90
H:66・C: 約135

クリーマー
50067A/9990
¥3,600
D:71・T.L.:84
H:71・C: 約180



26.5cm プレート
59320A/9640
¥3,000
D:265・H:23



24cm プレート
59316A/9640
¥2,700
D:240・H:21



21cm プレート
59311A/9640
¥2,300
D:211・H:18



18.5cm プレート
59315A/9640
¥2,000
D:183・H:18



16cm プレート
59312A/9640
¥1,850
D:161・H:15



22.5cm ティープレート
59398A/9640
¥2,600
D:225・H:42
C: 約710



15.5cm ボウル
59306A/9640
¥1,850
D:153・H:31
C: 約250



ティーポット
T59323A/9640
¥14,500
L:111・W:84・T.L.:221
H:156・C: 約960



シュガー
T59327A/9640
¥7,500
L:110・W:87・T.L.:137
H:81・C: 約165



クリーマー
T59328A/9640
¥4,800
L:76・W:48・T.L.:104
H:81・C: 約180



ティーポット
T50523A/9640
¥8,000
D:101・T.L.:196
H:114・C: 約520



シュガー
T50527A/9640
¥5,000
L:100・W:86
H:84・C: 約215



クリーマー
T50528A/9640
¥3,500
D:68・T.L.:112
H:57・C: 約150



ティ・コーヒーカップ
T59387CA/9640
¥1,500
D:92・T.L.:117・H:56
C: 約220
ソーサー
59387SA/9640
¥1,000
D:154・H:18



コーヒーカップ
59388CA/9640
¥1,500
D:77・T.L.:101・H:74
C: 約205
ソーサー
59388SA/9640
¥1,000
D:148・H:21



17cm ボウル (厚手)
50507A/9640
¥1,900
D:170・H:45・C: 約220
表記寸法から若干変更になる場合があります。

宴会場等でもご使用いただける十分な渦厚となっております。
※他のアイテムとレリーフが異なります。



27cm プレート
93720/4955
¥2,600
D:272・H:28



25cm プレート
93721/4955
¥2,100
D:248・H:25



21cm プレート
93722/4955
¥1,700
D:211・H:21



17cm プレート
93723/4955
¥1,300
D:169・H:18



25.5cm スクエアプレート
93734/4955
¥4,000
L・W:256・H:26

リゾ
フォル
テ



22.5cm スクエアプレート
93735/4955
¥3,100
L・W:226・H:23



16.5cm スクエアプレート
93736/4955
¥2,050
L・W:165・H:19



16cm ディーププレート
93715/4955
¥1,250
D:161・H:31・C: 約320



14cm ディーププレート
93716/4955
¥1,100
D:139・H:26・C: 約175



12cm ボウル
93712/4955
¥1,100
D:119・H:53・C: 約300



9cm ボウル
93713/4955
¥900
D:88・H:40・C: 約125



7cm ボウル
93714/4955
¥800
D:69・H:30・C: 約50



ティー・コーヒーカップ
93787C/4955
¥1,350
D:94・TL:120・H:62
C: 約230
ソーサー
93787S/4955
¥900
D:161・H:21



スープカップ
93772C/4955
¥2,100
D:105・TL:124・H:54
C: 約225
ソーサー
93787S/4955
¥900
D:161・H:21



マグ
93755C/4955
¥1,500
D:83・TL:113
H:100・C: 約310



28.5cm プレート
50974A/4519
¥3,300
D:285・H:26



25.5cm プレート
50966A/4519
¥2,800
D:254・H:25



22cm プレート
50976A/4519
¥2,200
D:221・H:20



17cm プレート
50977A/4519
¥1,700
D:172・H:17



23.5cm ディーププレート
50978A/4519L
¥2,900
D:233・H:42・C: 約 585



29cm オブロングプレート
50985A/4519
¥5,500
L:291・W:189・H:22



16cm ボウル
50967A/4519
¥1,800
D:162・H:47・C: 約 350



11cm ボウル
50969A/4519
¥1,400
D:109・H:56・C: 約 220



9cm アミューズボウル
50968BA/4519
¥1,350
D:92・H:73・C: 約 220



7cm アミューズボウル
50970A/4519
¥1,200
D:70・H:55・C: 約 95



ティー・コーヒーカップ
50989CA/4519
¥1,400
D:109・T.L.:129・H:56
C: 約 220
ソーサー
50988SA/4519
¥950
D:159・H:23



コーヒーカップ
50988CA/4519
¥1,400
D:92・T.L.:113・H:73
C: 約 220
ソーサー
50988SA/4519
¥950
D:159・H:23



デミタスカップ
50986CA/4519
¥1,350
D:69・T.L.:86・H:55
C: 約 95
デミタスソーサー
50986SA/4519
¥900
D:115・H:19



マーク・ニューソン・コレクション



30cm ラウンド
サービングプレート
98151/M-412
¥7,000
D:298・H:26



16cm プレート
BB01/M-412
¥1,200
D:160・H:21



24.5cm スクエア
サービングプレート
98115/M-412
¥3,500
L:245・W:172・H:23



23cm ティープレート
98109/M-412
¥3,000
D:230・H:48
C: 約1,100



14.5cm ボウル
MB01/M-412
¥1,900
D:145・H:71
C: 約720



11.5cm ボウル
SB01/M-412
¥1,400
D:117・H:51
C: 約350



ティーポット
TP01/M-412
¥5,000
D:92・T.L.:154・H:88
C: 約450



シュガー
98148/M-412
¥3,600
D:78・H:50
C: 約205



クリーマー
98149/M-412
¥2,400
D:78・T.L.:122・H:50
C: 約170




ティー・コーヒーカップ
98113C/M-412
¥1,500
D:77・T.L.:112・H:51
C: 約200
ティー・コーヒーソーサー
98135S/M-412
¥1,000
D:137・H:17



エスプレッソカップ
98147C/M-412
¥1,500
D:58・T.L.:83・H:47
C: 約90
エスプレッソソーサー
98147S/M-412
¥1,000
D:111・H:17



マグ
MG01/M-412
¥2,500
D:77・H:92
C: 約400



Marc Newson

マーク・ニューソンは、オーストラリア・シドニー出身で、同世代の中でも最も影響力のあるデザイナーとされ、彼のデザインした家具や、携帯電話、自転車、自動車など数多くの作品は、国際的に高く評価されています。また商業プロダクト以外にも独創的な世界観が漂うオブジェを数多く生み出し、2000年シドニーオリンピックの際にシドニーのシンボルであるオペラハウスのライティングを手掛けています。マーク・ニューソンを「次のフィリップ・スタルク」と評する評論家もおり、2006年発行のアメリカ「TIME (タイム)」誌にて、「世界で最も影響力のある100人」にも選ばれています。



27cm プレート
91320/3-336
¥2,250
D:269・H:26



25.5cm プレート
91130/3-336
¥1,900
D:255・H:24



23cm プレート
91316/3-336
¥1,600
D:231・H:22



21cm プレート
91311/3-336
¥1,250
D:211・H:21



18cm プレート
91115/3-336
¥1,100
D:178・H:18

3-3336



16cm プレート
91312/3-336
¥950
D:162・H:17



18cm クーププレート
91172S/3-336
¥1,100
D:181・H:23



10cm プレート
91419/3-336
¥700
D:98・H:24



14.5cm ボウル
91147/3-336
¥1,250
D:146・H:44・C: 約340



14cm ボウル
91107/3-336
¥950
D:141・H:33・C: 約225



ティーポット (大)
91160/3-336
¥5,300
D:125・T.L.:207・H:141
C: 約780



ティーポット (小)
91161/3-336
¥4,300
D:103・T.L.:169・H:117
C: 約425



ティーポット
91164/3-336
¥4,000
D:104・T.L.:152・H:110
C: 約465



クリーマー (大)
91163/3-336
¥1,700
D:71・T.L.:94・H:71
C: 約180



クリーマー (小)
91182/3-336
¥1,500
D:59・T.L.:77・H:60
C: 約110



クリーマー
91181/3-336
¥1,300
D:59・H:60
C: 約110



シュガー
91162/3-336
¥3,500
D:91・H:86
C: 約200



エッグスタンド
91180/3-336
¥1,050
D:50・H:64



ティー・コーヒーカップ
91389C/3-336
¥1,100
D:99・T.L.:122・H:56
C: 約200
ソーサー
91389S/3-336
¥750
D:143・H:23



ティー・コーヒーカップ
91187C/3-336
¥1,100
D:95・T.L.:119・H:59
C: 約210
ソーサー
96789S/3-336
¥750
D:153・H:23



ティー・コーヒーカップ
91188C/3-336 NEW
¥1,100
D:80・T.L.:105・H:56
C: 約180
ソーサー
91188S/3-336
¥750
D:145・H:19



デミタスカップ
91392C/3-336
¥1,050
D:66・T.L.:83・H:58
C: 約90
デミタスソーサー
91392S/3-336
¥700
D:125・H:21



デミタスカップ
91186C/3-336
¥1,000
D:56・T.L.:78・H:56
C: 約90
デミタスソーサー
91186S/3-336
¥700
D:119・H:21



スープカップ
91172C/3-336
¥1,900
D:113・T.L.:154・H:51
C: 約265
ソーサー (18cm クーププレート)
91172S/3-336
¥1,100
D:181・H:23



マグ
91155C/3-336
¥1,400
D:77・T.L.:109
H:95・C: 約300



27cm プレート
91173/1609
¥2,250
D:269·H:28



25cm プレート
91178/1609
¥1,900
D:249·H:26



23cm プレート
91171/1609
¥1,600
D:230·H:25



21cm プレート
91175/1609
¥1,250
D:210·H:21



18cm プレート
91170/1609
¥1,100
D:180·H:20

アートステージ



16.5cm プレート
91169/1609
¥950
D:164·H:18



24.5cm ティープレート
91177/1609
¥1,900
D:244·H:40·C: 約380



22cm ティープレート
91176/1609
¥1,600
D:222·H:37·C: 約250



11.5cm ボウル (飯碗)
91082/1609
¥1,050
D:114·H:60·C: 約320



26.5cm スクエアプレート
91134/1609
¥3,500
L·W:266·H:29



24.5cm スクエアプレート
91135/1609
¥3,000
L·W:247·H:25



20.5cm スクエアプレート
91136/1609
¥2,500
L·W:206·H:31



14.5cm スクエアプレート
91138/1609
¥1,900
L·W:145·H:16



ティーポット (大)
91124/1609
¥5,600
D:141·T.L.:245·H:142
C: 約1075



ティーポット (小)
91133/1609
¥5,000
D:121·T.L.:207·H:120
C: 約630



ティーコンテナ
91260/1609
¥2,300
D:114·H:121·C: 約400



シュガー
91827/4257
¥1,900
D:91·H:84·C: 約230



クリーマー
91828/4257
¥1,900
L:80·W:67·H:81·C: 約165



ティー・コーヒーカップ
91165C/1609
¥1,100
D:86·T.L.:114·H:66
C: 約215
ソーサー
91165S/1609
¥750
D:156·H:20



ティー・コーヒーカップ
(スタッカブル)
91166C/1609
¥1,100
D:80·T.L.:106·H:62
C: 約215
ソーサー
91165S/1609
¥750
D:156·H:20



コーヒーカップ
91167C/1609
¥1,100
D:84·T.L.:108·H:79
C: 約205
ソーサー
91165S/1609
¥750
D:156·H:20



デミタスカップ
91168C/1609
¥1,000
D:65·T.L.:84·H:62
C: 約90
デミタスソーサー
91168S/1609
¥700
D:129·H:17



アメリカンカップ
91885C/4257
¥1,000
D:80·T.L.:109·H:93
C: 約285
ソーサー
91885S/4257
¥700
D:161·H:20



デミタスカップ
91886C/4257
¥900
D:54·T.L.:74·H:65
C: 約90
デミタスソーサー
91886S/4257
¥600
D:114·H:16



36.5cm ブラター
9544A/1470
¥6,500
L:365・W:258・H:33

27cm プレート
9520A/1470
¥2,300
D:269・H:27

25cm プレート
9530A/1470
¥2,100
D:251・H:25

24cm プレート
9516A/1470
¥1,650
D:238・H:25

21cm プレート
9511A/1470
¥1,450
D:210・H:23



18cm プレート
9515A/1470
¥1,250
D:181・H:20

16.5cm プレート
9514A/1470
¥1,050
D:166・H:18

14cm プレート
9512A/1470 NEW
¥950
D:139・H:17

19.5cm ティープレート
9597A/1470
¥1,500
D:196・H:41・C: 約415

16.5cm ボウル
9507A/1470
¥1,350
D:164・H:51・C: 約480

13cm ボウル
9506A/1470
¥1,100
D:130・H:41・C: 約265



カフェオレカップ
9589CA/1470
¥1,500
D:97・T.L.:120・H:65
C: 約260
ソーサー⁺
9589SA/1470
¥1,000
D:158・H:22

ティー・コーヒーカップ
9587CA/1470
¥1,100
D:92・T.L.:117・H:65
C: 約220
ソーサー⁺
9587SA/1470
¥750
D:151・H:23

コーヒーカップ
9588CA/1470
¥1,100
D:84・T.L.:107・H:72
C: 約215
ソーサー⁺
9588SA/1470
¥750
D:147・H:23

デミタスカップ
9592CA/1470
¥1,050
D:65・T.L.:86・H:62
C: 約115
デミタスソーサー⁺
9592SA/1470
¥700
D:125・H:17

スープカップ
9572CA/1470
¥1,900
D:116・T.L.:158・H:55
C: 約310
ソーサー⁺
9589SA/1470
¥1,000
D:158・H:22

マグ
9555CA/1470
¥1,400
D:88・T.L.:114・H:93
C: 約330



23cm スクエアプレート
T5342A/1610
¥2,500
¥3,000 (2020.10月～)
L・W:232・H:32



19cm スクエアプレート
T5340A/1610
¥2,500
L・W:192・H:24



※ 15cm スクエアプレート
10194/1610
¥2,000
L・W:152・H:21



14cm ボウル
5306L/1610
¥1,000
D:139・H:59・C: 約490



飯碗
91083/1610 NEW
¥1,000
D:114・H:64・C: 約345



ジャバニーズカップ
5301L/1610
¥1,000
D:86・H:67
C: 約220



※ ティーポット (茶こし付)
T10188/1610
¥6,000
D:110・T.L.:184・H:104
C: 約530



ティーコーヒーカップ
5389CL/1610
¥1,050
D:89・T.L.:112・H:64
C: 約210
ソーサー
5389SL/1610
¥700
D:149・H:19



マグ
T5355L/1610
¥1,250
D:85・T.L.:112・H:93
C: 約295



31.5cm プラター
96845/4256
¥4,000
L:315・W:225・H:34
NEW



27cm プレート
96820/4256
¥2,300
D:268・H:30



25cm プレート
96830/4256
¥2,100
D:249・H:28



23cm プレート
96816/4256
¥1,650
D:229・H:24



21cm プレート
96811/4256
¥1,450
D:209・H:23

プロポーザル



18cm プレート
96815/4256
¥1,250
D:179・H:20



15.5cm プレート
96812/4256
¥1,050
D:157・H:18



24cm ディーププレート
96898/4256
¥2,100
D:239・H:40
C: 約460



19cm ディーププレート
96807/4256
¥1,500
D:188・H:42
C: 約340



16.5cm ボウル
96837/4256
¥1,350
D:167・H:49
C: 約525



14cm ボウル
96806/4256
¥1,100
D:139・H:31
C: 約120



ティーポット
96824/4256
¥4,600
D:105・T.L.:175・H:113
C: 約460



シュガー
96861/4256
¥3,800
D:87・H:75
C: 約170



クリーマー
96862/4256
¥1,900
D:61・T.L.:87・H:67
C: 約110



ポケットシュガーホルダー
96826/4256
¥1,500
L:116・W:71・H:45
NEW



アメリカンカップ
(スタッカブル)
96886C/4256
¥1,150
D:82・T.L.:111・H:73・C: 約240
ソーサー^{96888S/4256}
¥750
D:150・H:22



ティー・コーヒーカップ
96889C/4256
¥1,250
D:82・T.L.:110・H:74
C: 約200
ソーサー^{96889S/4256}
¥1,000
D:164・H:24



ティー・コーヒーカップ
96887C/4256
¥1,150
D:86・T.L.:112・H:63
C: 約160
ソーサー^{96888S/4256}
¥750
D:150・H:22



コーヒーカップ
96888C/4256
¥1,150
D:80・T.L.:107・H:70
C: 約180
ソーサー^{96888S/4256}
¥750
D:150・H:22



デミタスカップ (スタッカブル)
96893C/4256
¥1,100
D:61・T.L.:83・H:57
C: 約100
デミタスソーサー^{96892S/4256}
¥700
D:117・H:17



デミタスカップ
96892C/4256
¥1,100
D:63・T.L.:85・H:57
C: 約90
デミタスソーサー^{96892S/4256}
¥700
D:117・H:17



スープカップ
96872C/4256
¥2,100
D:110・T.L.:150・H:54
C: 約260
ソーサー^{96889S/4256}
¥1,000
D:164・H:24



スープカップ
(スタッカブル)
96885C/4256
¥1,000
D:105・H:51・C: 約275
ソーサー^{96889S/4256}
¥1,000
D:164・H:24



ソースボード
96840/4256
¥2,250
L:113・H:71
C: 約240



ペッパー (4 つ穴)
96870/4256
¥1,100
D:52・H:73



ソルト (2 つ穴)
96871/4256
¥1,100
D:52・H:73
NEW



マグ
96855C/4256
¥1,300
D:86・T.L.:116・H:87
C: 約290



アークティックホワイト



29.5cm プレート
91505/4000 ●
¥4,000
D:296・H:25



27cm プレート
91520/4000 ●
¥1,500
D:269・H:26



23cm プレート
91516/4000 ●
¥1,250
D:229・H:23



21cm プレート
91511/4000 ●
¥1,050
D:211・H:21



18cm プレート
91512/4000 ●
¥800
D:178・H:18



27cm クーププレート
91521/4000 ●
¥1,500
D:272・H:26



24cm クーププレート
91522/4000 ●
¥1,300
D:240・H:25



16.5cm クーププレート
91513/4000 ●
¥800
D:163・H:23



28cm ディーププレート
91534/4000 ●
¥1,800
D:280・H:47・C: 約680



23cm ディーププレート
91598/4000 ●
¥1,400
D:231・H:36・C: 約560



23.5cm ディープクーププレート
91596/4000 ● NEW
¥1,700
D:236・H:43・C: 約850



26.5cm スクエアプレート
91502/4000 ●
¥2,700
L・W:267・H:26



20.5cm スクエアプレート
91503/4000 ●
¥2,200
L・W:203・H:24



31.5cm オブロングプレート
91576/4000
¥2,400
L:314・W:181・H:25

Arctic White

アークティックホワイト

アークティックホワイト



31.5cm ボウル
91517/4000
¥5,500
L:317・H:72・C: 約3,200



22cm スクエアボウル
91501/4000
¥5,500
L・W:219・H:85・C: 約2,100



18cm スクエアボウル
91531/4000 ●
¥2,700
L・W:179・H:43・C: 約670



40.5cm オーバルプラター
91443/4000-1
¥6,500
L:406・W:293・H:35



35.5cm オーバルプラター
91544/4000
¥5,500
L:356・W:256・H:31



16.5cm ボウル
91507/4000 ●
¥1,000
D:166・H:52・C: 約460



14cm ボウル
91506/4000 ●
¥800
D:142・H:35・C: 約220



15cm ボウル
91500/4000 ●
¥1,400
D:149・H:80・C: 約800



12.5cm ボウル
91519/4000 ●
¥1,300
D:126・H:67・C: 約460



16cm ボウル
91595/4000 ●
¥1,500
D:162・H:80・C: 約850



12.5cm ボウル
91581/4000 ●
¥1,050
D:123・H:56・C: 約325



10.5cm ボウル
91582/4000 ●
¥1,000
D:106・H:50・C: 約220



スープカップ (スタッカブル)
91437/4000-1 ●
¥1,100
D:107・L:128・H:53・C: 約280



スープボウル (スタッカブル)
91474C/4000-1 ●
¥950
D:105・H:54・C: 約280



アークティックホワイト



ティーポット
91569/4000 **NEW**
¥4,000
D:107・T.L.:179・H:103
C:約450



ティーカップ (スタッカブル)
91587C/4000 ●
¥1,000
D:84・T.L.:110・H:65
C:約240
ソーサー
91589S/4000 ●
¥700
D:150・H:18



ティーカップ (スタックル)
91589C/4000 ●
¥1,000
D:83・T.L.:109・H:65
C:約200
ソーサー
91589S/4000 ●
¥700
D:150・H:18



ティーカップ (スリム)
91592C/4000 ●
¥900
D:63・T.L.:83・H:52
C:約100
ソーサー
91592S/4000 ●
¥600
D:120・H:18



ティーカップ (スリム)
91572C/4000 ●
¥1,500
D:108・T.L.:152・H:50
C:約240
ソーサー
91589S/4000 ●
¥700
D:150・H:18



マグ
91555C/4000 ●
¥1,100
D:78・T.L.:107・H:76
C:約260



グレービーポート
91541C/4000
¥2,500
L:147・H:84・C:約360
グレービーソーサー
91542/4000
¥1,700
L:190・W:140
H:25



9.5cm 小皿
91558/4000 ●
¥600
D:96・H:23



バター入れ
91414/4000-1 **NEW**
¥650
D:78・H:30
C:約90



チャイニーズティーカップ
91554C/4000 ●
¥900
D:78・H:55
C:約120



7976 / 9459

7976 Wide Rim



28cm プレート
95320/7976
¥2,100
D:278・H:21



24.5cm プレート
95316/7976
¥1,700
D:244・H:19



21.5cm プレート
95311/7976
¥1,300
D:216・H:19



17cm プレート
95312/7976
¥1,000
D:170・H:18



24cm ティープレート
95398/7976
¥1,800
D:239・H:38・C: 約400

9459 Narrow Rim



30cm プレート
95505A/9459
¥4,900
D:302・H:34



27cm プレート
95520A/9459
¥1,750
D:271・H:31



25cm プレート
95530A/9459
¥1,550
D:252・H:29



23cm プレート
95516A/9459
¥1,300
D:232・H:26



21cm プレート
95511A/9459
¥1,200
D:210・H:21



18cm プレート
95515A/9459
¥1,050
D:181・H:19



16cm プレート
95512A/9459
¥950
D:160・H:17



12cm クーププレート
95414A/9459
¥700
D:120・H:20



27cm ティープレート
95501A/9459
¥1,900
D:271・H:39・C: 約960



9459



23cm ディーププレート
95498A/9459
¥1,750
D:231・H:43・C: 約 800



19cm ディーププレート
95497A/9459
¥1,300
D:190・H:33・C: 約 400



17cm ボウル
95407A/9459
¥1,200
D:172・H:51・C: 約 500



15cm ボウル
95406A/9459
¥950
D:150・H:33・C: 約 260



モーニングカップ
95455CA/9459
¥1,050
D:84・T.L.:110・H:76
C: 約 250
ソーサー
95489SA/9459
¥700
D:150・H:23



ティーカップ (スタッカブル)
95486CA/9459
¥950
D:82・T.L.:109・H:61
C: 約 200
ソーサー
95489SA/9459
¥700
D:150・H:23



コーヒーカップ
95488CA/9459
¥950
D:79・T.L.:104・H:65
C: 約 185
ソーサー
95489SA/9459
¥700
D:150・H:23



ティー・コーヒーカップ
95489CA/9459
¥950
D:83・T.L.:108・H:61
C: 約 195
ソーサー
95489SA/9459
¥700
D:150・H:23



デミタスカップ
95492CA/9459
¥850
D:62・T.L.:83・H:56
C: 約 100
デミタスソーサー
95492SA/9459
¥600
D:115・H:17



スープカップ
95472CA/9459
¥1,550
D:93・T.L.:144・H:57
C: 約 250
ソーサー
95489SA/9459
¥700
D:150・H:23



ティーポット (大)
95423A/9459
¥5,500
D:116・T.L.:200・H:147
C: 約 810



ティーポット (小)
95463A/9459
¥4,100
D:81・T.L.:160・H:115
C: 約 420



シュガー
95427A/9459
¥2,400
D:79・H:87
C: 約 240



クリーマー (大)
95428A/9459
¥1,550
D:62・T.L.:91・H:63
C: 約 120



クリーマー (小)
95462A/9459
¥1,300
D:62・H:58
C: 約 90



26.5cm プレート
60020K/5001
¥2,500
D:266・H:25



25.5cm プレート
60030K/5001
¥2,200
D:254・H:25



24cm プレート
60016K/5001
¥1,800
D:238・H:24



20.5cm プレート
60011K/5001
¥1,500
D:205・H:21



18cm プレート
60015K/5001
¥1,300
D:180・H:17



16.5cm プレート
60012K/5001
¥1,100
D:167・H:17



23cm ディーププレート
60098K/5001
¥2,000
D:229・H:44・C: 約850



19.5cm ディーププレート
60097K/5001
¥1,700
D:193・H:42・C: 約580



16cm ボウル
60007K/5001
¥1,500
D:162・H:49・C: 約420



14.5cm ボウル
60006K/5001
¥1,100
D:144・H:38・C: 約240



10cm プレート
62751K/5001
¥850
D:101・H:17



ティーポット (大)
62563K/5001
¥5,800
D:121・T.L.:177・H:132
C: 約790



ティーポット (小)
62564K/5001
¥5,000
D:104・T.L.:154・H:113
C: 約490



モーニングカップ
63055CK/5001
¥1,400
D:81・T.L.:107・H:73
C: 約230
ソーサー
60089SK/5001
¥950
D:152・H:20



ティー・コーヒーカップ(スタッカブル)
63001CK/5001
¥1,400
D:82・T.L.:107・H:66
C: 約205
ソーサー
60089SK/5001
¥950
D:152・H:20



ティー・コーヒーカップ
63002CK/5001
¥1,400
D:87・T.L.:110・H:59
C: 約210
ソーサー
63002SK/5001
¥950
D:149・H:24



デミタスカップ
63202CK/5001
¥1,400
D:66・T.L.:85・H:50
C: 約100
デミタスソーサー
63202SK/5001
¥900
D:121・H:19



スープカップ
63301CK/5001
¥2,200
D:106・T.L.:146・H:56
C: 約320
ソーサー
60089SK/5001
¥950
D:152・H:20



煎茶湯呑
61004K/5001
¥1,100
D:90・H:56
C: 約180

Asian Dining

Pattern No. 4166·4167·4874·4875

アジアンダイニング

4874 ODESSA GOLD·4875 ODESSA PLATINUM

Made in Sri Lanka

*印は受注生産品です。Made to order



* 28cm クーププレート
93520/4874 (ゴールド)
93520/4875 (プラチナ)
各 ¥5,000
D:280·H:24



* 23cm クーププレート
50116A/4874 (ゴールド)
50116A/4875 (プラチナ)
各 ¥4,200
D:232·H:22



* 16cm クーププレート
50112A/4874 (ゴールド)
50112A/4875 (プラチナ)
各 ¥2,500
D:161·H:21



* 9.5cm プレート
59714A/4874 (ゴールド)
59714A/4875 (プラチナ)
各 ¥2,000
D:97·H:23



* 25cm ディープクーププレート
50101A/4874 (ゴールド)
50101A/4875 (プラチナ)
各 ¥5,800
D:252·H:48·C: 約 1,150



* チャイニーズティーカップ
97363/4874 (ゴールド)
97363/4875 (プラチナ)
各 ¥2,500
D:80·H:56
C: 約 145
* チャイニーズソーサー
97364S/4874 (ゴールド)
97364S/4875 (プラチナ)
各 ¥1,500
D:103·H:18



* チャイニーズティーポット
50129A/4874 (ゴールド)
50129A/4875 (プラチナ)
各 ¥9,000
D:142·T.L.:233
C: 約 950



* 11.5cm ボウル
50182A/4874 (ゴールド)
50182A/4875 (プラチナ)
各 ¥2,700
D:116·H:55
C: 約 280



* 10.5cm ボウル
50184A/4874 (ゴールド)
50184A/4875 (プラチナ)
各 ¥2,500
D:105·H:50
C: 約 210



* レング
97366/4874 (ゴールド)
97366/4875 (プラチナ)
各 ¥1,600
L:142

4167 CRESTWOOD GOLD·4166 CRESTWOOD PLATINUM



* 27cm クーププレート
91820/4167 (ゴールド)
91820/4166 (プラチナ)
各 ¥3,000
D:271·H:27



* 24cm クーププレート
91816/4167 (ゴールド)
91816/4166 (プラチナ)
各 ¥2,600
D:241·H:25



* 18cm クーププレート
91172S/4167 (ゴールド)
91172S/4166 (プラチナ)
各 ¥2,000
D:181·H:23



* 16cm クーププレート
91812/4167 (ゴールド)
91812/4166 (プラチナ)
各 ¥1,600
D:161·H:23



* 10cm プレート
91419/4167 (ゴールド)
91419/4166 (プラチナ)
各 ¥1,200
D:98·H:24



* 12cm ボウル
91481/4167 (ゴールド)
91481/4166 (プラチナ)
各 ¥1,800
D:122·H:56·C: 約 320



* 11cm ボウル
91482/4167 (ゴールド)
91482/4166 (プラチナ)
各 ¥1,700
D:107·H:51·C: 約 220



* チャイニーズティーカップ
91854/4167 (ゴールド)
91854/4166 (プラチナ)
各 ¥1,400
D:78·H:55·C: 約 130

ア
ジ
ア
ン
ダ
イ
ニ
ン
グ

Asian Dining

アジアンダイニング

アジアンダイニング



* 42.5cm クーププレート
50103A/9990
¥31,000
D:426・H:46



* 37cm クーププレート
50104A/9990
¥12,000
D:368・H:36



* 32cm クーププレート
97506A/9990 NEW
¥5,000
D:320・H:30



* 28cm クーププレート
93520/4850
¥2,800
D:280・H:24



* 25cm クーププレート
50110A/9990
¥2,500
D:252・H:23



23cm クーププレート
50116A/9990
¥2,100
D:232・H:22



21.5cm クーププレート
97330/9990
¥2,000
D:217・H:20



20cm クーププレート
50111A/9990
¥1,900
D:199・H:18



16cm クーププレート
50112A/9990
¥1,300
D:161・H:21



14cm クーププレート
59112A/9990
¥1,200
D:142・H:22



* 48cm オーバルプレート
50170A/9990
¥23,000
L:480・W:351・H:53



* 42cm オーバルプレート
97243/4833
¥9,000
L:418・W:295・H:31



* 37cm オーバルプレート
97244/4833
¥7,000
L:368・W:265・H:27



* 31cm オーバルプレート
97245/4833
¥4,800
L:312・W:231・H:25



* 26.5cm オーバルクーププレート
97547/9990
¥4,000
L:266・W:191・H:27



* 23.5cm オーバルクーププレート
97548/9990
¥3,000
L:234・W:170・H:23



* 八角プレート
97522/9990 NEW
¥3,000
D:254・H:22



* スープチューリン
93829/9990
¥20,000
D:247・L:318・H:173・C:約3,000



* 26cm 敷器
97560/9990
¥14,000
D:259・H:115・C:約2,150



*25cm ディーププレート
50101A/9990
¥3,100
D:252·H:48
C: 約1,150



28cm ディーププレート
59784A/9661
¥4,400
D:280·H:46
C: 約480



26cm ディーププレート
97290S/9661
¥4,000
D:262·H:42
C: 約805



23cm ディーププレート
59780A/9661
¥3,000
D:232·H:42
C: 約675



15.5cm カバー
97291C/9661
¥5,300
D:154·H:77
(for 97207/9661
21.5cm ディーププレート用)

21.5cm
ディーププレート
97207/9661
¥2,400
D:214·H:38
C: 約300

ア
ジ
ア
ン
ダ
イ
ニ
ン
グ

*22cm ボウル
97382/4850
¥5,500
D:224·H:86
C: 約1,950



*20cm ボウル
97347/4850
¥4,500
D:194·H:61
C: 約880



*11cm ボウル
97381/4850
¥1,600
D:110·H:60
C: 約320



*21cm ボウル
50191A/9990
¥4,200
D:213·H:97
C: 約1,820



*16cm ボウル
50192A/9990
¥2,500
D:161·H:81
C: 約880



*13cm ボウル
50183A/9990
¥1,500
D:125·H:57
C: 約355



11.5cm ボウル
50182A/9990
¥1,400
D:116·H:55
C: 約280



10.5cm ボウル
50184A/9990
¥1,300
D:105·H:50
C: 約210



フカヒレスープ蓋
50167CA/9990
¥1,900
D:122·H:41
*フカヒレスープ胴
50167BA/9990
¥2,800
D:116·L:153
H:57·C: 約290



フカヒレスープ蓋
50167CA/9990
¥1,900
D:122·H:41
フカヒレスープ胴
(ブレーンハンドル)
50169BA/9990
¥2,800
D:116·L:146
H:56·C: 約290



スープカップカバー
59770CA/9661
¥2,100
D:122·H:35
スープカップ
59770BA/9661
¥2,100
D:118·H:62
C: 約265
ソーサー
97255S/9661
¥1,400
D:166·H:22



14cm ディーププレート
50113A/9990
¥1,300
D:142·H:36
C: 約290



9.5cm スモールディッシュ
59714A/9691
¥1,100
D:97·H:23



*7.5cm スモールディッシュ
97365/9990
¥950
D:77·H:20



*葉味入れ (S字仕切)
50151A/9990
¥2,000
D:91·H:24



ティーポット
50129A/9990
¥8,500
D:142·T.L.:233
H:107·C: 約950



*茶ペイ蓋
50157CA/9990
¥950
D:78·H:24
*茶ペイ胴
50157BA/9990
¥1,100
D:90·H:55·C: 約160
*茶ペイ受皿
50157SA/9990
¥1,000
D:101·H:24



チャイニーズティーカップ
97363/9990
¥1,100
D:81·H:56·C: 約145
チャイニーズソーサー
97364S/9990
¥1,000
D:103·H:18



レンゲ (L)
97366/9990
¥1,300
L:142·W:48·H:53
レンゲ台 (L)
50131A/9990
¥1,200
L:99·W:55·H:28



*レンゲ (S)
97367/9990
¥1,100
L:122·W:45·H:48
*レンゲ台 (S)
97368/9990
¥1,000
L:89·W:50·H:24



*醤油さし
50121XA/9990
¥3,100
D:60·T.L.:104·H:109
C: 約105
*酢
50121YA/9990
¥3,100
D:69·T.L.:104·H:109
C: 約105



*カラシ入れ
97524/9990 NEW
¥2,500
D:65·H:47·C: 約65



スパイス・カスタートレイ
97552/9990
¥2,400
L:246·W:85·H:14



*トレイ
97577/9990
¥2,200
L:178·W:80·H:17



*箸置き
97369/9990
¥1,000
L:94·W:18·H:16



*箸・レンゲ置き
97239/9990
¥2,000
L:98·H:23



箸置き (2連)
97549/9990
¥900
L:82·W:31·H:17



箸・スプーン置き
97531/9990
¥1,700
L:110·W:31·H:18



Asian Dining

アジアンダイニング

アジアンダイニング



* 42cm クーププレート
91803/4257
¥12,000
D:422・H:44



* 35.5cm クーププレート
91804/4257
¥6,500
D:353・H:38



* 31.5cm クーププレート
91806/4257
¥3,000
D:313・H:32



* 27cm クーププレート
91820/4257
¥1,500
D:271・H:27



* 24cm クーププレート
91816/4257
¥1,300
D:241・H:25



* 21cm クーププレート
91811/4257
¥1,100
D:212・H:21



* 19cm クーププレート
91815/4257
¥1,000
D:192・H:20



* 16cm クーププレート
91812/4257
¥800
D:161・H:23



* 14cm クーププレート
91813/4257
¥700
D:140・H:22



* 33cm ティーブループレート
91809/4257
¥5,000
D:330・H:60



* 27.5cm ティーブループレート
91800/4257
¥3,000
D:276・H:49



* 23.5cm ティーブループレート
91802/4257
¥2,500
D:234・H:45



* 25.5cm 敷器
91860/4257
¥8,500
D:253・H:112・C: 約1,900



* 23cm 敷器
91861/4257
¥8,000
D:232・H:74・C: 約1,450



* 20cm 敷器
91862/4257
¥7,500
D:198・H:88・C: 約960



* 45cm オーバルプレート
91843/4257
¥6,000
L:449・W:326・H:38



* 37cm オーバルクーププレート
91844/4257
¥4,850
L:369・W:271・H:32



* 31cm オーバルクーププレート
91846/4257
¥3,200
L:310・W:225・H:29



* 26cm オーバルクーププレート
91847/4257
¥2,800
L:260・W:186・H:26



* 23cm オーバルクーププレート
91848/4257
¥1,900
L:230・W:166・H:24



* 25cm スープボウル
91899/4257
¥3,500
D:248・H:85・C: 約2,150



* 18.5cm ボウル
91894/4257
¥2,500
D:186・H:80・C: 約1,220



* 16cm ボウル
91895/4257
¥1,500
D:162・H:81・C: 約850



* 14cm ボウル
91896/4257
¥1,300
D:141・H:64・C: 約460



* 12cm ボウル
91481/4257
¥900
D:122・H:56・C: 約320



* 11cm ボウル
91482/4257
¥850
D:107・H:51・C: 約220



* 10cm ボウル
91484/4257
¥800
D:98・H:44・C: 約140



* 15cm ボウル
91977/4257
¥1,200
D:147・H:52・C: 約850



* 11cm ボウル
91976/4257
¥1,000
D:110・H:62・C: 約340



* 8cm ボウル
91838/4257
¥700
D:75・H:37・C: 約110



フカヒレスープ蓋
91869C/4257
¥1,200
D:122・H:40
フカヒレスープ胴
91869B/4257
¥1,800
D:113・L:144
H:54・C: 約260



レンゲ (L)
91830/4257
¥700
L:146・W:48・H:47



* レンゲ (S)
91430/4257
¥650
L:120・W:44・H:40
* レンゲ台 (S)
91833/4257
¥600
L:87・W:49・H:24



* ティーポット
91823/4257
¥8,500
T.L.:223・H:155
C: 約1,250



ティーポット
91829/4257
¥5,000
T.L.:228・H:106
C: 約900



* 茶ベイ蓋
91856C/4257
¥600
D:86・H:25
* 茶ベイ胴
91856B/4257
¥700
D:102・H:64・C: 約220
* 茶ベイ愛皿
91856S/4257
¥650
D:111・H:31



チャイニーズティーカップ
91854/4257
¥700
D:78・H:55・C: 約130
チャイニーズソーサー
96794S/3-336
¥650
D:120・H:20



10cm スモールディッシュ
91419/4257
¥600
D:98・H:24



7.5cm スモールディッシュ
91417/4257
¥500
D:75・H:19



* 醤油さし
91821X/4257
¥1,800
* 醤
91821Y/4257
¥1,800
D:60・T.L.:102・H:108
C: 約100



* 箸置き
91836/4257
¥600
L:56・W:28・H:20



* 箸置き
91839/4257
¥700
L:94・W:18・H:16



* 箸・レンゲ置き
91837/4257
¥750
L:94・W:34・H:20



箸置き (2連)
91849/4257
¥700
L:80・W:31・H:17



箸・スプーン置き
91831/4257
¥700
L:108・W:21・H:18



* トレイ
91877/4257
¥1,400
L:177・W:79・H:17



A-783 White Stripe



27.5cm プレート
50020A/A-783L
¥3,700
D:273・H:23



21.5cm プレート
50011A/A-783G
¥2,200
D:213・H:19



18.5cm プレート
50015A/A-783L
¥2,000
D:183・H:17



ティー・コーヒーカップ
(スタッカブル)
50185CA/A-783L
¥2,200
D:81・T:L:108・H:65
C: 約235
ソーサー
50089SA/A-783L
¥1,400
D:149・H:20



ティーカップ
50087CA/A-783L
¥2,100
D:97・T:L:120・H:56
C: 約220
ソーサー
50089SA/A-783L
¥1,400
D:149・H:20



スープカップ
50073CA/A-783L
¥2,900
D:97・T:L:147・H:56
C: 約220
ソーサー
50089SA/A-783L
¥1,400
D:149・H:20

A-784 White Check



25.5cm プレート
50030A/A-784L
¥3,300
D:254・H:22



23cm プレート
50016A/A-784L
¥3,000
D:232・H:21



26cm ティーフレート
97290S/A-784L
¥4,500
D:262・H:42
C: 約805



21.5cm ティーフレート
97207/A-784L
¥2,800
D:214・H:38
C: 約300



17cm ボウル
50007A/A-784L FD2103
¥2,100
D:170・H:46
C: 約475



15.5cm ボウル
50006A/A-784L
¥1,800
D:153・H:32
C: 約275



9.5cm プレート
59714A/A-784L FD2103
¥1,400
D:97・H:23



*30.5cm プレート
58505A/4674
¥11,500
D:303・H:25



*27cm プレート
97220/4674
¥4,000
D:270・H:22



*21cm プレート
97211/4674
¥2,800
D:212・H:19



*16.5cm プレート
97212/4674
¥2,100
D:167・H:17



* 26cm ティーブレート
97290S/4674
¥5,000
D:262・H:42
C: 約805



*21.5cm
ティーブレート
97207/4674
¥3,300
D:214・H:38
C: 約300



*ティーポット(大)
50023A/4674
¥13,000
D:126・T.L.:203
H:142・C: 約825



*ティーポット(小)
50024A/4674
¥9,700
D:103・T.L.:169・H:116
C: 約445



*シュー
50061A/4674
¥6,400
D:91・H:86
C: 約210



*クリーマー
50067A/4674
¥5,100
D:71・T.L.:84・H:71
C: 約180



ティー・コーヒーカップ
97287C/4674
¥2,400
D:93・T.L.:116・H:60
C: 約205
ソーサー
97217S/4674
¥1,700
D:151・H:21



*デミタスカップ
97294C/4674
¥2,200
D:56・T.L.:77・H:56
C: 約90
*デミタスソーサー
97294S/4674
¥1,600
D:121・H:18



スープカップカバー
59770CA/4674
¥2,400
D:122・H:35
スープカップ
59770BA/4674
¥2,400
D:118・H:62・C: 約265
ソーサー
97255S/4674
¥1,700
D:166・H:22



*30.5cm プレート
58505A/4675L
¥11,500
D:303・H:25



*27cm プレート
97220/4675
¥4,000
D:270・H:22



*21cm プレート
97211/4675
¥2,800
D:212・H:19



*16.5cm プレート
97212/4675
¥2,100
D:167・H:17



*26cm ディーププレート
97290S/4675
¥5,000
D:262・H:42
C: 約805



*21.5cm プレート
97207/4675
¥3,300
D:214・H:38
C: 約300



*ティーポット(大)
50023A/4675
¥13,000
D:126・T.L.:203
H:142・C: 約825



*ティーポット(小)
50024A/4675
¥9,700
D:103・T.L.:169
H:116・C: 約445



*シュガー
50061A/4675
¥6,400
D:91・H:86
C: 約210



*クリーマー
50067A/4675
¥5,100
D:71・T.L.:84・H:71
C: 約180



ティー・コーヒーカップ
97287C/4675
¥2,400
D:93・T.L.:116・H:60
C: 約205
ソーサー
97217S/4675
¥1,700
D:151・H:21



*デミタスカップ
97294C/4675
¥2,200
D:56・T.L.:77・H:56
C: 約90
*デミタスソーサー
97294S/4675
¥1,600
D:121・H:18



スープカップカバー
59770CA/4675
¥2,400
D:122・H:35
スープカップ
59770BA/4675
¥2,400
D:118・H:62・C: 約265
ソーサー
97255S/4675
¥1,700
D:166・H:22



ロシェルゴールド



30cm プレート
50005A/4796L
¥16,000
D:302・H:17



27cm プレート
97220/4796L
¥5,000
D:270・H:22



23.5cm プレート
97216/4796L
¥4,000
D:234・H:22



21cm プレート
97211/4796L
¥3,500
D:212・H:19



16.5cm プレート
97212/4796L
¥2,500
D:167・H:17



21.5cm ディーププレート
97207/4796L
¥3,600
D:214・H:38・C: 約300



15.5cm ボウル
97206/4796L
¥2,500
D:157・H:31・C: 約140



ティー・コーヒーカップ
50788CA/4796L
¥3,000
D:86・T.L.:114・H:76
C: 約250
ソーサー
97217S/4796L
¥2,000
D:151・H:21



デミタスカップ
50792CA/4796L
¥2,300
D:65・T.L.:86・H:56
C: 約105
デミタスソーサー
50792SA/4796L
¥1,500
D:122・H:18



スープカップ
50772CA/4796L
¥3,800
D:105・T.L.:147・H:55
C: 約275
ソーサー
97255S/4796L
¥2,300
D:166・H:22



30cm プレート
50005A/4795L
¥16,000
D:302・H:17



27cm プレート
97220/4795L
¥5,000
D:270・H:22



25.5cm プレート
97230/4795L
¥4,600
D:256・H:22



23.5cm プレート
97216/4795L
¥4,000
D:234・H:22



21cm プレート
97211/4795
¥3,500
D:212・H:19



16.5cm プレート
97212/4795L
¥2,500
D:167・H:17



21.5cm ディーププレート
97207/4795L
¥3,600
D:214・H:38・C: 約300



15.5cm ボウル
97206/4795L
¥2,500
D:157・H:31・C: 約140



ティー・コーヒーカップ
50788CA/4795L
¥3,000
D:86・T.L.:114・H:76・C: 約250
ソーサー
97217S/4795L
¥2,000
D:151・H:21



デミタスカップ
50792CA/4795L
¥2,300
D:65・T.L.:86・H:56・C: 約105
デミタスソーサー
50792SA/4795L
¥1,500
D:122・H:18



スープカップ
50772CA/4795L
¥3,800
D:105・T.L.:147・H:55・C: 約275
ソーサー¹
97255S/4795L
¥2,300
D:166・H:22



水紋プラチナ



28.5cm プレート
50974A/10-182
¥3,900
D:285・H:26



25.5cm プレート
50966A/10-182
¥3,300
D:254・H:25



22cm プレート
50976A/10-182
¥2,400
D:221・H:20



17cm プレート
50977A/10-182
¥2,000
D:172・H:17



23.5cm ディーププレート
50978A/10-182
¥3,400
D:233・H:42・C: 約585



16cm ボウル
50967A/10-182
¥2,100
D:162・H:47・C: 約350



11cm ボウル
50969A/10-182
¥1,650
D:109・H:56・C: 約220



9cm アミューズボウル
50968BA/10-182
¥1,600
D:92・H:73・C: 約220



7cm アミューズボウル
50970A/10-182
¥1,400
D:70・H:55・C: 約95



ティー・コーヒーカップ
50989CA/10-182
¥1,600
D:109・T.L.:129・H:56・C: 約220
ソーサー
50988SA/10-182
¥1,100
D:159・H:23



コーヒーカップ
50988CA/10-182
¥1,600
D:92・T.L.:113・H:73・C: 約220
ソーサー^一
50988SA/10-182
¥1,100
D:159・H:23



デミタスカップ
50986CA/10-182
¥1,500
D:69・T.L.:86・H:55・C: 約95
デミタスソーサー^一
50986SA/10-182
¥1,000
D:115・H:19



27cm プレート
97220/4837
¥4,500
D:270・H:22



23.5cm プレート
97216/4837
¥3,600
D:234・H:22



21cm プレート
97211/4837
¥2,700
D:212・H:19



16.5cm プレート
97212/4837
¥1,800
D:167・H:17



21.5cm ディーププレート
97207/4837
¥3,500
D:214・H:38・C:約300



27cm スクエアプレート
97318/4837-1
¥7,500
L・W:270・H:23



36.5cm オブロングプレート
97300/4837-1
¥6,000
L:367・W:189・H:32



ティー・コーヒーカップ
93687C/4837-1
¥2,400
D:91・T.L.:116・H:60
C:約240
ソーサー
93687S/4837-1
¥1,600
D:151・H:20



デミタスカップ
97294C/4837
¥2,000
D:56・T.L.:77・H:56
C:約90
デミタスソーサー
97294S/4837
¥1,400
D:121・H:18



ルネサンス・ブリリアントスターズ

27cm プレート
97220/4698
¥4,700
D:270・H:2221cm プレート
97211/4698
¥3,100
D:212・H:1916.5cm プレート
97212/4698
¥2,200
D:167・H:1721.5cm
ディーププレート
97207/4698
¥3,300
D:214・H:38
C: 約300ティー・コーヒーカップ
50787CA/4698
¥3,000
D:93・T.L.:119・H:64
C: 約235
ソーサー
97217S/4698
¥2,000
D:151・H:21デミタスカップ
50792CA/4698
¥2,800
D:65・T.L.:86・H:56
C: 約105
デミタスソーサー
50792SA/4698
¥1,900
D:122・H:18スープカップカバー
59770CA/4674
¥2,400
D:122・H:35
スープカップ
59770BA/4698
¥2,500
D:118・H:62・C: 約265
ソーサー
97255S/4698
¥2,200
D:166・H:22

Cinq Etoiles | "Brilliant Stars"

Pattern No. 4684・4684-2

サンクエトワール "ブリリアントスターズ"

Made in Sri Lanka ※ Made in Japan
*印は受注生産品です。Made to order*30cm プレート
50005/4684
¥16,500
D:302・H:1627cm プレート
97220/4684K
¥6,000
D:270・H:22ティー・コーヒーカップ
97287C/4684-2
¥3,100
D:93・T.L.:116・H:60
C: 約205
ソーサー
97217S/4684-2
¥2,100
D:151・H:21*デミタスカップ
97294C/4684
¥2,800
D:56・T.L.:77・H:56
C: 約90
*デミタスソーサー
97294S/4684
¥1,900
D:121・H:18スープカップカバー
59770CA/4684
¥2,200
D:122・H:35
スープカップ
59770BA/4684
¥3,000
D:118・H:62・C: 約265
ソーサー
97255S/4684
¥2,200
D:166・H:22



30cm プレート
50005/4811
¥18,000
D:302・H:16



26.5cm スクエアプレート
50954/4811
¥15,000
L・W:265・H:19



27.5cm プレート
59520/4811-1
¥6,500
D:276・H:21



27.5cm プレート(ナローボーダー)
59520/4811
¥6,000
D:276・H:21



24cm プレート
59516/4811
¥5,000
D:240・H:18



22cm プレート
59511/4811
¥4,000
D:218・H:16



17cm プレート
59512/4811
¥3,000
D:172・H:14



21.5cm ディーププレート
59597/4811
¥4,500
D:216・H:36・C: 約330



16cm ボウル
59506/4811
¥3,000
D:159・H:29・C: 約145



ティー・コーヒーカップ
59587C/4811
¥3,600
D:108・T.L.:134・H:59
C: 約220
ソーサー
59587S/4811
¥2,400
D:162・H:21



コーヒーカップ
59881C/4811
¥3,000
D:62・T.L.:85・H:61
C: 約125
ソーサー¹
59881S/4811
¥2,000
D:129・H:23



※ スープカップカバー
59770CA/4811
¥2,300
D:122・H:35
※スープカップ
59770BA/4811
¥2,700
D:118・H:62・C: 約265
※ソーサー²
97255S/4811
¥2,100
D:166・H:22